


# Panasonic®

## Operating Instructions Air Conditioner

CS-V28EKE

CU-V28EKE



FRANÇAIS  
DEUTSCH

Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure.  
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die künftige Verwendung auf.

2 ~ 9

10 ~ 17

**CE** Manufactured by:  
**Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.**  
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam Industrial Site,  
40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

© 2005 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn Bhd  
(11969-T). All rights reserved. Unauthorized copying  
and distribution is a violation of law.

# SICHERHEITSHINWEISE

## ■ Definition

Eine unsachgemäße Bedienung infolge Missachtung der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Um dies zu vermeiden, sind die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten.

Die verwendeten Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:



### Vorsicht

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen.



### Achtung

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.



Diese Symbole weisen darauf hin, dass bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN.



### Vorsicht

#### Für die Montage

- Nehmen Sie den Ein- und Ausbau bzw. die Neuinstallation dieses Geräts nicht selbst vor. Eine unsachgemäße Installation kann elektrische Schläge oder Brände verursachen oder dazu führen, dass Wasser aus dem Gerät tropft. Bitte wenden Sie sich daher an einen Fachhändler bzw. Fachinstallateur.
- Das Klimagerät muss geerdet und mit einem FI-Schutzschalter versehen werden. Im Fall einer Fehlfunktion kann es Stromschläge oder einen Brand verursachen.

#### Für den Betrieb



- Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte zusammen mit dem Klimagerät an.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel vor.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
- Das Klimagerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen bedient werden.
- Versuchen Sie nicht, den Finger oder andere Gegenstände in die Geräte zu stecken.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Es sollten keine wiederaufladbaren Ni-Cd-Akkus verwendet werden.
- Halten Sie die Fernbedienung stets von Kindern entfernt, da sonst die Gefahr besteht, dass sie Batterien verschlucken könnten.



- Verwenden Sie nur das vorgeschriebene Netzkabel.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss das Kabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine entsprechend autorisierte Person ausgewechselt werden, um eine Gefährdung für Personen zu vermeiden.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.
- Um Fehlfunktionen der Fernbedienung zu vermeiden, sind stets zwei neue Batterien gleichen Typs einzulegen, wobei die Polarität zu beachten ist.



- Bei Störungen (z. B. verbranntem Geruch) ist das Klimagerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen bzw. der Sicherungsautomat zu öffnen.



### Achtung

#### Für die Montage



- Die Kondensatleitung muss korrekt angeschlossen sein. Bei unsachgemäß angeschlossener Kondensatleitung kann Kondenswasser austreten.



- Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, wo brennbare oder explosive Gase entweichen können.

#### Für den Betrieb



- Das Klimagerät darf nicht mit Wasser, Benzin, Verdüner oder Scheuermittel gereinigt werden.
- Das Klimagerät darf nicht zweckentfremdet werden, etwa zum Frischhalten von Lebensmitteln.
- Keine Verbrennungsgeräte in den Luftstrom des Geräts stellen.
- Legen Sie nichts auf das Innen- oder Außengerät, und setzen Sie sich nicht darauf.
- Halten Sie sich nicht zu lange im kalten Luftstrom auf.



- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Dieses Klimagerät ist mit einem eigenen Überspannungsschutz versehen. Um Ihr Klimagerät darüber hinaus jedoch gegen häufige und starke Blitzeinschläge zu schützen, sollten Sie die Stromversorgung unterbrechen. Berühren Sie das Klimagerät nicht während einem Gewitter, um die Gefahr von Stromschlägen auszuschließen.



- Lüften Sie den Raum regelmäßig.
- Achten Sie nach langer Betriebsdauer darauf, dass die Montagekonsole nicht beschädigt ist.

## INHALT

|  |    |
|--|----|
| SICHERHEITSHINWEISE.....                         | 10 |
| BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN.....               | 11 |
| PRODUKTÜBERSICHT.....                            | 12 |
| AUTOMATIK, KÜHLEN, ENTFEUCHTEN.....              | 13 |
| VENTILATORDREHZAHLE, LAMELLENPOSITIONIERUNG..... | 14 |
| TURBO-, FLÜSTER- UND IONISIERBETRIEB.....        | 15 |
| TIMER.....                                       | 16 |
| PFLEGE UND REINIGUNG.....                        | 17 |

# BESTIMMUNGEN UND VORSCHRIFTEN

Dieses Gerät darf von kleinen Kindern oder hilfsbedürftigen Personen nicht ohne Aufsicht verwendet werden. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Umweltbestimmungen



### Entsorgung der Batterien

Die Batterien müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

## Entsorgung von Altgeräten



### “Vorschriften für den Endverbraucher” von Klimageräten:

Ihr Klimagerät ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gelangen sollten. Die Länder der Europäischen Union (\*) verfügen über ein besonderes Sammelsystem für diese Produkte. Versuchen Sie nicht selbst, das System zu zerlegen, da sich dies durch falsche Behandlung von Abfallstoffen schädlich auf Ihre Gesundheit und die Umwelt auswirken könnte. Das Entfernen und Entsorgen von Kältemitteln, Öl und anderen Teilen muss durch einen qualifizierten Installateur in Übereinstimmung mit den entsprechenden örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen. Klimageräte müssen in einer speziellen Aufbereitungsanlage dem Recycling, der Wiederverwertung oder der Wiederverwendung zugeführt werden und sollten nicht in die allgemeine Abfallbeseitigung gelangen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Installateur, Ihrem Fachhändler oder den örtlichen Behörden. Entsprechend der nationalen Gesetzgebung kann die nicht vorschriftsmäßige Entsorgung von Abfallprodukten unter Strafe gestellt sein.

*\*entsprechend der nationalen Gesetze jedes Mitgliedsstaats*

### Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur für die Europäische Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur, Ihren Fachhändler oder die örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der vorschriftsmäßigen Entsorgungsmethode.

## ■ Betriebsbereiche

Verwenden Sie dieses Klimagerät in folgenden Temperaturbereichen.

| Temperatur (°C) | Innen |     |
|-----------------|-------|-----|
|                 | *TK   | *FK |
| Maximum         | 32    | 23  |
| Minimum         | 16    | 11  |

| Temperatur (°C) | Außen |     |
|-----------------|-------|-----|
|                 | *TK   | *FK |
| Maximum         | 43    | 26  |
| Minimum         | 16    | 11  |

\*TK: Trockenkugeltemperatur

\*FK: Feuchtkugeltemperatur


### Hinweis:

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Hinweise


### Vorbereitung der Fernbedienung

1. Batteriefachdeckel nach unten ziehen.



2. Batterien einlegen (AAA oder R03).

3. CLOCK-Taste drücken.



4. Aktuelle Uhrzeit einstellen.

5. Erneut die CLOCK-Taste drücken.
6. Batteriefach wieder schließen.

- Der Timerbetrieb richtet sich nach der eingestellten aktuellen Uhrzeit.
- Die Betriebsdauer der Batterien beträgt etwa ein Jahr.

### Fernbedienungssignal

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Übertragungsweg befinden.
- Maximale Entfernung: 10m
- Bestimmte Leuchtstoffröhren können die Signalübertragung stören. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.


### Taste „AUTO OFF/ON“

| Tätigkeit  | Betriebsart |
|--|-------------|
| Einmal drücken.  | Automatik   |
| Solange drücken, bis ein Piepton ertönt, dann loslassen. | Kühlbetrieb |


- Zum Abschalten die Taste AUTO OFF/ON erneut drücken.
- Ein- und Ausschalten des Signalempfangstons.
  1. Drücken Sie die Taste, bis ein einziger Piepton ertönt.
  2. Drücken Sie die Taste erneut, bis zwei Pieptöne ertönen.
  3. Drücken Sie die Taste, um den Empfangston ein- oder auszuschalten (langer Piepton: AUS, kurzer Piepton: EIN)

# PRODUKTÜBERSICHT


## Innengerät



## Außengerät



## Fernbedienung




# AUTOMATIK, KÜHLEN, ENTFEUCHTEN



**1** Schalten Sie das Gerät ein.



**2** Wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus.



**3** Stellen Sie die Temperatur ein.

- Der Ultraschall-Luftreiniger mit Super Allergu-Buster-Filter arbeitet automatisch beim Einschalten des Geräts.
- Die Funktionen **POWERFUL**, **QUIET** und **ion** stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung.
- Drücken Sie die Taste **OFF/ON** erneut, um das Gerät abzuschalten.

## ■ Hinweise zu den Betriebsarten

### AUTO - Automatikbetrieb

- Das Gerät wählt die Betriebsart in Abhängigkeit von der Raumlufttemperatur automatisch.
- Sobald die Betriebsart ausgewählt ist, arbeitet das Gerät in Abhängigkeit von den nachfolgend aufgeführten Standard-Solltemperaturen:

| Raumtemperatur | Betriebsart | Voreingestellte Temperatur |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 23°C und höher | Kühlen      | 25°C                       |
| unter 23°C     | Entfeuchten | 22°C                       |

- Verwenden Sie die Taste bzw. um die gewünschte Solltemperatur zu erhöhen oder zu verringern:

| Betriebsart | Hoch | Niedrig |
|-------------|------|---------|
| Kühlen      | 27°C | 23°C    |
| Entfeuchten | 24°C | 20°C    |

### COOL - Kühlbetrieb

- Im Kühlbetrieb wird der Raum entsprechend der von Ihnen eingestellten Temperatur gekühlt.
- Der Temperaturbereich kann zwischen 16°C und 30°C gewählt werden.

### DRY - Entfeuchtungsbetrieb

- In dieser Betriebsart wird der Raum entfeuchtet, wobei sich das Gerät in einem milden Kühlbetrieb befindet.
- In der Betriebsart Entfeuchten läuft der Ventilator mit niedriger Drehzahl.
- Der Temperaturbereich kann zwischen 16°C und 30°C gewählt werden.

## ■ Hinweis

- Wenn die Temperatur 1°C höher eingestellt wird als die gewünschte Temperatur, kann bis zu 10% Strom gespart werden.

## Störungssuche

- Aus dem Innengerät tritt Nebel aus.
  - ▶ Durch die Abkühlung der Raumluft kondensiert Feuchtigkeit.
- Das Klimagerät kühlt oder heizt nicht richtig.
  - ▶ Achten Sie darauf, dass die Temperatur richtig eingestellt ist.
  - ▶ Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen geschlossen sind.
  - ▶ Achten Sie darauf, dass die Filter gereinigt bzw. ausgetauscht werden.
  - ▶ Achten Sie darauf, dass die Luftein- und -austritte frei sind.
- Während des Betriebs ist das Geräusch fließenden Wassers zu hören.
  - ▶ Dieses Geräusch wird durch das im Gerät strömende Kältemittel verursacht.

# VENTILATORDREHZAHL, LAMELLENPOSITIONIERUNG

## Hinweise zu den Betriebsarten

FAN SPEED

- Es stehen 3 Ventilator Drehzahlen sowie die Ventilatorautomatik zur Verfügung\*.

\* In der Ventilatorautomatik wird die Drehzahl des Innengeräteventilators automatisch an den Betrieb angepasst.

## LAMELLENPOSITIONIERUNG


- Durch die richtige Lamellenposition wird die Luft gleichmäßig im Raum verteilt.
- Für die vertikale bzw. horizontale Luftführung können jeweils 5 Lamellenstellungen genutzt werden.
- Die Luftklammellen für die vertikale und horizontale Luftführung dürfen nicht von Hand verstellt werden.



- Falls die vertikale Schwenkautomatik eingestellt wurde, schwenken die Lamellen automatisch auf und ab.



- Falls die horizontale Schwenkautomatik eingestellt wurde, schwenken die Lamellen automatisch hin und her.



Positionieren Sie die Luftklammellen.

FAN SPEED

Stellen Sie die Ventilator Drehzahl ein.



## Störungssuche



- Im Raum herrscht ein eigenartiger Geruch.
  - ▶ Dieser Geruch kann von Feuchtigkeit stammen, die von Wänden, Teppichen, Möbeln oder Kleidungsstücken an die Raumluft abgegeben wird.
- Der Innengeräteventilator bleibt in der Ventilatorautomatik gelegentlich stehen.
  - ▶ Dies dient dazu, Gerüche zu entfernen.

# TURBO-, FLÜSTER- UND IONISIERBETRIEB

**ion**

Aktiviert den Ionisierbetrieb.



**QUIET**

Aktiviert den Flüsterbetrieb.

**POWERFUL**

Aktiviert den Turbobetrieb.

## ■ Hinweise zu den Betriebsarten

**POWERFUL**

- Zum schnellen Erreichen der eingestellten Temperatur.
- Das Gerät läuft 15 Minuten lang in dieser Betriebsart und kehrt dann zur vorherigen Einstellung zurück.

**QUIET**

- Der Flüsterbetrieb sorgt für einen leisen Gerätebetrieb.

**ion**

- Der Ionisierbetrieb sorgt durch die Erzeugung negativer Ionen für eine erfrischende Wirkung.

## ■ Hinweis

- Um die Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb zu verringern, schließen Sie die Vorhänge, damit kein direktes Sonnenlicht bzw. keine Wärme in den Raum gelangt.

- Der Ionisierbetrieb kann unabhängig von anderen Betriebsarten benutzt werden.
- **POWERFUL** und **QUIET** können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Flüster-, Turbo- und Ionisierbetrieb können durch Drücken der Taste **POWERFUL**, **QUIET** bzw. **ion** wieder beendet werden.

## Störungssuche



- |   |   |
|---|---|
| • Das Gerät arbeitet laut.  | ▶ Das Gerät wurde eventuell verkantet eingebaut, oder die Frontabdeckung ist nicht richtig geschlossen.           |
| • Nach dem Neustart verzögert sich der Betrieb um einige Minuten. | ▶ Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des Geräts.  |
| • Aus dem Außengerät tritt Wasser oder Dampf aus.                 | ▶ Auf den Rohren kann Wasser kondensieren oder verdunsten.  |
| • Das ION-Symbol leuchtet am Innengerät.                          | ▶ Drücken Sie zweimal auf <b>ion</b> . Wenn das Symbol immer noch blinkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. |

# TIMER

## ■ Hinweise zu den Betriebsarten

- Mit Hilfe des Timers kann das Klimagerät automatisch ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Bei programmiertem Einschalttimer kann das Gerät vor dem programmierten Einschaltzeitpunkt zu laufen beginnen.
- Die Timer-Funktion wird täglich ausgeführt.
- Nach einem Stromausfall können durch Drücken der Taste **SET** die vorherigen Einstellungen wiederhergestellt werden.
- Wenn die Timer-Einstellung gelöscht ist, kann sie durch Drücken der Taste **SET** wiederhergestellt werden.

## ■ Hinweis

- Drücken Sie die Taste **CLOCK** etwa 10 Sekunden lang, um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

**1** **ON**  
**OFF**

**Wählen Sie den Einschalt- bzw. den Ausschalt-Timer aus.**

**2** **↑**  
**↓**

**Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein.**

**3** **SET**

**Bestätigen Sie die Einstellung.**

**CANCEL**

**Löschen Sie die gewählte Timereinstellung.**



- Der Timer kann nur richtig funktionieren, wenn die aktuelle Uhrzeit korrekt eingestellt wurde.
- Ein- und Ausschaltzeitpunkt können nach Bedarf eingestellt werden. Das Gerät schaltet sich automatisch entsprechend ein bzw. aus.
- Um den Ein- bzw. Ausschalt-Timer zu löschen, drücken Sie die Taste **ON** bzw. **OFF**, **CANCEL**.



## Störungssuche

- Das TIMER-Symbol leuchtet immer. ▶ Die Timer-Funktion wird täglich ausgeführt.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht. ▶ Die Batterien sind nicht richtig eingesetzt oder müssen ausgewechselt werden.
- Das Gerät funktioniert nicht. ▶ Der Sicherungsautomat hat ausgelöst, oder der Timer wurde nicht richtig eingestellt.

# PFLEGE UND REINIGUNG




**Unterbrechen Sie vor dem Reinigen die Stromzufuhr**

## GROBSTAUBFILTER

Filter absaugen, waschen und trocknen.


## FRONTABDECKUNG

Zum Entfernen anheben und ziehen. Frontabdeckung waschen und trocknen.



## ULTRASCHALL-LUFTREINIGER

Super Alleru-Buster-Filter absaugen.




Filterrahmen absaugen, waschen und trocknen.

## INNENGERÄT

Sanft abwischen.

## LUFTIONISIERER

Mit einem Wattestäbchen reinigen.



### ■ Reinigungsanweisungen

- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.
- Verwenden Sie nur Seife (ca. pH7) oder neutrale Haushaltsreiniger.
- Verwenden Sie kein Wasser, das über 40°C warm ist.

### INNENGERÄT

- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

### GROBSTAUBFILTER

- Der Grobstaubfilter ist alle zwei Wochen zu reinigen.
- Beschädigte Filter sind zu ersetzen. Bestellnummer: CWD001193

### SUPER ALLERU-BUSTER-FILTER

- Es wird empfohlen, diesen Filter alle 6 Monate zu reinigen.
- Der Filter sollte etwa alle drei Jahre ausgewechselt werden. Beschädigte Filter sind ebenfalls auszuwechseln. Bestellnummer: CZ-SA13P

### LUFTIONISIERER

- Es wird empfohlen, den Luftionisierer alle 6 Monate zu reinigen.

### ■ Hinweis

- Um eine optimale Leistung zu erzielen und die Stromaufnahme zu verringern, sind die Filter regelmäßig zu reinigen.
- Wenden Sie sich für Wartungsinspektionen an Ihren Fachhändler.

### **INSPECTION ANNUELLE APRÈS UNE PÉRIODE PROLONGÉE D'INUTILISATION:**

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont en bon état.
- Assurez-vous que les tuyaux d'aération de l'unité intérieure et de l'unité extérieure ne sont pas obstrués.
- Après 15 minutes de fonctionnement, il est normal d'avoir des différences de température entre les tuyaux intérieurs et extérieurs:  
Refroidissement:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$

### **KONTROLLEN NACH EINER LÄNGEREN BETRIEBSUNTERBRECHUNG:**

- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung ersetzt werden müssen.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austritte frei sind.
- Nach einem 15-minütigen Betrieb sollte die Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritt und Luftaustritt folgende Werte aufweisen:  
Kühlbetrieb:  $\geq 8^{\circ}\text{C}$

## PIECES NON SUSCEPTIBLES D'ETRE REPAREES PAR VOS SOINS

**METTEZ L'APPAREIL HORS TENSION et CONTACTEZ un revendeur autorisé en présence des conditions suivantes:**

- Bruits anormaux pendant la mise en service.
- Pénétration d'eau/corps étrangers à l'intérieur de la télécommande.
- Fuite d'eau de l'unité intérieure.
- Désactivation fréquente du disjoncteur.
- Le cordon d'alimentation est inhabituellement chaud.
- Les interrupteurs ou les boutons ne fonctionnent pas correctement.



## KRITERIEN FÜR BETRIEBSUNTERBRECHUNG

**SCHALTEN SIE DIE STROMZUFUHR AB und RUFEN Sie unter folgenden Umständen einen autorisierten Händler:**

- Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.
- Wasser/Fremdpartikel sind in die Fernbedienung gelangt.
- Wasser tropft aus dem Innengerät.
- Der Sicherungsautomat schaltet sich häufig ab.
- Das Stromkabel wird ungewöhnlich warm.
- Schalter oder Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.



