Panasonic

Aquarea

Wärmepumpenmanager

PAW – HPM 1 PAW – HPM 2

Handbuch Teil 1

Installation und Inbetriebnahme

©Copyright Panasonic, Deutschland, 2013

COPYRIGHT

© Panasonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Windows, Windows 2000, Windows XP, und Windows Server 2003 sind registrierte Trademarks von Microsoft Corporation.

Einige Produktnamen, die in diesem Handbuch erwähnt sind, sind nur zur Identifikation verwendet und können Trademarks von respektiven Firmen sein.

Revision A, Februar 2013 Software Revision: 1.1.01



ACHTUNG:

Wenn Sie den Regler vom Sockel trennen schalten Sie bitte vorher die Stromzufuhr aus.

Teil / Installation und Inbetriebnahme

Inhaltsverzeichnis

	6
1.2 DIE MODELLE UND DAS ZUBEHÖR	7
1.3 Das HPM-Paket	7
1.4 DER REGLER	
1.4.1 Bedienelemente	
1.4.2 Basisdisplay	
1.4.3 Betriebsartenschalter	9
1.4.4 Anlagenübersicht	10
1.4.5 Partyfunktionen	10
1.4.6 Wartung / Quittierung	10
1.5 DER SOCKEL	11
1.6 DIE SCHNITTSTELLEN	12
1.7 TECHNISCHE DATEN	13
(APITEL 2 INSTALLATION UND ANSCHLUSS	14
2.1 INSTALLATION	
2.1.1 Wandmontage	
2.1.2 Schaltschrankmontage	
2.1.3 Hutschienenmontage	15
2.2 KLEMMENBELEGUNG	15
2.2.1 Generell	15
2.2.2 Netzspannung	16
2.2.3 Eingänge	16
2.2.4 010V (Universalklemmen)	18
2.2.5 Ausgänge	20
2.2.6 Verbindung zur Wärmepumpe	23
APITEL 3 INBETRIEBNAHME	
3.1 ANLAGENSCHEMA AUSWÄHLEN - HPM TOOL	
	29
3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN	
3.2.1 Erstmaliges Laden	
3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden	
3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden)	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN 3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden) 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN 	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN 3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden) 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN 3.3.1 Die Menü-Struktur 	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN 3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "999999" laden) 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN 3.3.1 Die Menü-Struktur 3.3.2 Zugriffscodes 	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden) 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN. 3.3.1 Die Menü-Struktur 3.3.2 Zugriffscodes 3.3.3 Aquarea Grundeinstellungen 	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden. 3.2.2 Erneutes Laden. 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden). 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN. 3.3.1 Die Menü-Struktur. 3.3.2 Zugriffscodes 3.3.3 Aquarea Grundeinstellungen 3.3.4 Brauchwasser – Sollwerte 	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden. 3.2.2 Erneutes Laden. 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden). 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN. 3.3.1 Die Menü-Struktur. 3.3.2 Zugriffscodes 3.3.3 Aquarea Grundeinstellungen 3.3.4 Brauchwasser – Sollwerte	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden. 3.2.2 Erneutes Laden	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden. 3.2.2 Erneutes Laden	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden. 3.2.2 Erneutes Laden	
 3.2 ANLAGENSCHEMA LADEN. 3.2.1 Erstmaliges Laden 3.2.2 Erneutes Laden 3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden). 3.3 WEITERE EINSTELLUNGEN. 3.3.1 Die Menü-Struktur 3.3.2 Zugriffscodes 3.3.3 Aquarea Grundeinstellungen 3.3.4 Brauchwasser – Sollwerte 3.3.5 Heizkreise – Sollwerte, Heizkennlinie, Sollwertbegrenzung. 3.3.6 System - Uhrzeit und Datum 3.3.7 Nutzungszeiten 3.3.8 Betreibsartenschalter 3.3 9 Eunktionskontrolle 	33 33 34 35 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38

NAPITEL 4 ANHANG	
4.1 ANZEIGE VON STORMELDUNGEN	40
4.2 Heizkennlinie	41
4.3 Messwerttabelle der Fühler	
4.4 Menüstruktur	

Kapitel 1 Allgemeine Information

Dieses Handbuch umfasst detaillierte Beschreibungen zur Installation und Inbetriebnahme der HPM-Regler. Beschrieben werden der Aufbau, die Bedienung, das Anschließen der Fühler, Pumpen und Ventilantriebe, die Auswahl und das Laden des Anlagenschemas und weitere Einstellungen zur Anpassung des Reglers an den Anlagenaufbau und die installierte/m Wärmepumpe/n.

Im Anhang dieses Handbuches sind die üblichsten Anlagenschemen, die komplette Menüstruktur des Reglers, eine Übersicht passender Wärmepumpentypen (für Kommunikationsverbindung), eine Darstellung möglicher Heizkennlinien, eine Beschreibung zum Aufbau einer Kaskadenregelung (mehr als eine Wärmepumpe mit Kommunikation) und Infos zur Anpassung der WEB (Ethernet/Netzwerkschnittstelle) zu finden.

Um die Bedienung des Reglers zu erleichtern, werden auf dem Display nur gegenwärtig relevante Parameter und Menüobjekte angezeigt. D.h., wenn als Wärmeerzeuger nur eine Wärmepumpe gewählt wurde, werden Menüs mit Einstellungen für die 2./3. Wärmepumpe und den Strategiekreis nicht dargestellt. Oder falls keiner Eingangsklemme als Raumfühler zugewiesen wurde, dann wird im Menü "Istwerte" auch keine Raumtemperatur angezeigt.

Das ausgewählte und geladene Anlagenschema bzw. die manuelle Einrichtung des Reglers entscheidet über die Darstellung der Reglermenüs.

1.1 Das HPM tool – Anlagenschema auswählen

Für die Auswahl des Anlagenschemas stellt Panasonic das im Internet befindliche Auswahlwerkzeug "HPM tool" zur Verfügung.

Das HPM tool ist eine webbasierte Software, die sie mit Hilfe Ihres Browsers unter <u>www.hpmtool.eu</u> erreichen.

Mit dem HPM tool kann einfach und schnell das richtige Anlagenschema für Ihr Heizungssystem gefunden werden.



Abb. 1.1: Auswahl und Darstellung des Anlagenschemas, der Schemanummer und der Klemmenbelegung

Über die Auswahl in der Menüzeile werden verschiedene Module zu einem Anlagenschema zusammengefügt, welche dem tatsächlichen Aufbau der Anlage entspricht. Das HPM tool generiert daraus eine Schemanummer, die zur Inbetriebnahme in den HPM Regler eingegeben werden muss.

Die dargestellte Klemmenbelegung zeigt, an welche Ein- und Ausgänge die Fühler und Aktoren angeklemmt werden müssen. Die Klemmenbelegung kann ausgedruckt werden oder als Excel-Datei abgespeichert werden.

1.2 Die Modelle und das Zubehör

Zum PAW-HPM Produktsortiment gehören die HPM Regler (mit und ohne Display), die Adapterkabel (Kommunikation mit einer Splitt- oder Mono-Block Wärmepumpe) und diverse Fühler.

Reglermodelle	Display und Tasten	BUS *	WEB
PAW-HPM1	X	X	X
PAW-HPM2		X	X

* Zur Kommunikation mit einer Wärmepumpe, ein zusätzliches Adapterkabel INT-x wird benötigt

Tabelle 1.1: Reglermodelle

Der HPM1 ist der Standardregler für Anlagen mit einer Wärmepumpe. Dabei kann die Ansteuerung der Wärmepumpe über Kontakt oder Kommunikation erfolgen. Ein HPM Regler kann die Kaskadenregelung von bis zu 3 Wärmepumpen übernehmen. Zur Anforderung über Kontakte wird nur ein HPM1 benötigt. Bei Kaskadenanlagen mit Kommunikation zu den Wärmepumpen kommt ein HPM1 als Masterregler und ein bzw. zwei HPM2 als Slaveregler (Kom. mit Wärmepumpe 2 und 3) zum Einsatz. Zusätzlich müssen die HPM Regler über Ethernet verbunden werden.

Zubehör	Beschreibung	Verwendung
Adapterkabel:		
PAW-HPM INT-U	Adapterkabel, HPM-splitt.WP, 5V, 3m	Kommunikation mit einer Splitt- Wärmepumpe
PAW-HPMINT-M	Adapterkabel, HPM-Mono- BlockWP, 12V, 30m	Kommunikation mit einer MONO-Block Wärmepumpe
Fühler:		
PAW-HPMUH	Aussenfühler, -30 - +70°C	für witterungsabhängige Sollwertberechnung
PAW-HPMAH1	Anlegefühler, -20 - +120°C	Vorlauftemperatur für Heizkreis
PAW-HPMB1	Uni-Kabeltemperaturfühler, -30 - +100°C	Warmwasser-, Pufferspeicher
PAW-HPMSOL1	Kabeltemperaturfühler, -50 - +250°C	Solarkollektor, Warmwasser, Pufferspeicher (Hochtemp.)
PAW-HPM DHW	Tauchtemperaturfühler, -20 - +120°C, mit Tauchhülse, R1/2", L=90mm, Edelstahl	Vorlauftemperatur für Heizkreis, Warmwasser, Pufferspeicher
PAW-HPM R4	Raumfühler mit Sollwertanpassung, 5 – 30°C	Raumtemperaturfühler und Fernsollwertgeber für Heizkreis

Tabelle 1.2: Zubehör

1.3 Das HPM-Paket

Das HPM-Paket besteht aus folgenden Teilen:

- Regler
- Sockel
- Anleitung

1.4 Der Regler

1.4.1 Bedienelemente

HPM ist mit oder ohne Display erhältlich.

Modelle ohne Display haben keine Bedienelemente. In diesem Falle ist der Regler über die Ethernet Schnittstelle bedienbar.

Die Front der Display-Modelle ist mit einem hinterleuchteten Textdisplay und einem Bedienelement mit fünf Tasten ausgestattet, durch die der Regler intuitiv und leicht zu bedienen ist.



Abb. 1.2: Die Bedienelemente

1.4.2 Basisdisplay

Das Display des HPM ist hintergrundbeleuchtet und hat eine Anzeige mit 4 x 20 Zeichen. Im "Sleep"-Modus erscheint die Basisdisplay-Anzeige mit den folgenden Informationen:



Abb. 1.3: Das Basisdisplay

Im Menü "Global – Strukturierung – Display" kann das Basisdisplay an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. In den 4 Zeilen können aktuelle Fühlerwerte, Ansteuersignale und/oder Klartexte (z.Bsp. Service Tel.Nr.) dargestellt werden.

1.4.3 Betriebsartenschalter

Befindet man sich im Basisdisplay kann durch Drücken der "+"-Taste auf das Menü der Betriebsartenhauptschalter zugegriffen werden.

Darin sind der Betriebsartenschalter des Reglers und die Hauptschalter der Wärmepumpen zu finden.

Die Schalterposition kann mit den "+" und "-" Tasten gewählt werden. Die gewählte Position wird durch Drücken der "OK"-Taste bestätigt.

Der Betriebsartenschalter des Reglers hat folgende Auswirkungen auf die Programmbibliothek:

		Heizkreise	Brauchwarmwasserkreise	Wärmeerzeuger
	Aus	Aus: Ventil hält in gegenwärtiger Lage, Pumpe ist abgeschaltet	Aus: Ventil hält in gegenwärtiger Lage, Pumpe ist abgeschaltet	Aus
tion	Auto	Automatischer Betrieb: Soll Abhängigkeit der Schaltuhr (
Schalterposit	Sommer	Abschaltbetrieb: Ventil geschlossen, Pumpe abgeschaltet, Frostschutz bleibt aktiv	Automatischer Betrieb: Sollwertwahl automatisch in Abhängigkeit der Schaltuhr	Automatischer Betrieb: Sollwert in Abhängigkeit
	Ferien/ Feiertag	Reduzierter Betrieb/Stützbetr Nichtnutzungszeit NNZ (Nac	rieb: Sollwerte der ht) gelten	der Anforderung
	Dauer	Nennbetrieb: Sollwerte der N		
	Hand	Handbetrieb: Ventil und Purr	npe laufen, wie in Menü "Handbetrieb	" eingestellt

Tabelle 1.4: Betriebsartenschalter des Reglers



HINWEIS:

In der "Aus" Schalterposition, sind Frostschutz und Pumpen-/Ventillauf inaktiv!

Bei Kommunikationsverbindung zwischen dem Regler und der/den Wärmepumpe/n befinden sich in diesem Menü auch die Hauptschalter der Wärmepumpen HS-WPx. Diese Parameter ersetzen die Tasten ON/OFF und FORCE am Bedienteil der Wärmepumpe.

		HS-WPx
er- Dn	Aus	Wärmepumpe ist ausgeschaltet
schalte	Auto	Wärmepumpe vom Regler gesteuert
<i>0</i> , <u>-</u>	Force	Wärmepumpe in Not-Betrieb einschalten (E-Heizstab im Innengerät aktiv).

Tabelle 1.5: Betriebsartenschalter der Wärmepumpen

Weitere Informationen dazu finden Sie im Menü "Konfiguration - Schalter - Betriebsartenhauptschalter".

1.4.4 Anlagenübersicht

Um dem Benutzer oder Techniker einen schnellen Überblick über den aktuellen Zustand der Anlage zu geben, kann des Menü "Anlagenübersicht" angezeigt werden. In den Menüs der Anlagenteile sind die wichtigsten Informationen über Betriebs- und Störstatus, Sollwerte, Istwerte, die Ansteuerung der Ausgänge und die Möglichkeit zur Anpassung des Sollwertes der Nutzungszeit 1 und der Nichtnutzungszeit zusammengefasst.

Durch Drücken der "-"-Taste im Basisdisplay gelangt man in die Anlagenübersicht. Mit der "RUNTER"-Taste kann dann durch die Parameterliste geblättert werden. Weitere Informationen dazu sind im Kapitel "Anlagenübersicht" zu finden.

1.4.5 Partyfunktionen

Die Nutzungszeit kann einfach verlängert werden, ohne dass die Schaltpunkte im Uhrenkanal des Regelkreises geändert werden müssen. Ebenso kann spontan eine zusätzlicher Betrieb initiiert werden.

Hierzu einfach die "RUNTER"-Taste drücken. Im Partymodemenü können die Partyfunktionen für jeden Verbraucherkreis (Heizkreis 1, Heizkreis 2 und Brauchwarmwasserkreis) separat aktiviert werden, je nach aktueller Reglerkonfiguration.

Weitere Informationen dazu sind im Kapitel "Konfiguration – Tasten" zu finden.

1.4.6 Wartung / Quittierung

Zur Quittierung/Reset von Störungen der Wärmepumpe/n und um dem Techniker die Möglichkeit zur Wartung der Wärmepumpe/n zu geben, können in diesem Menü die Wartungsfunktion (Anforderung der Wärmepumpe/n für 15 Min.) und das Rücksetzen von Störmeldungen ausgelöst werden.

Durch Drücken der Taste "HOCH" das Menü Wartung/Quittierung öffnen. Mit der "RUNTER"-Taste den gewünschten Parameter auswählen. Mit der "+" oder "-"-Taste die Einstellung auf "Ein" ändern und mit der "OK"-Taste bestätigen.

Weitere Informationen dazu sind im Kapitel "Konfiguration – Tasten" zu finden.

1.5 Der Sockel

Der Sockel des HPM ist ein separates Bauteil, das die Klemmen und Kabelanschlüsse enthält. Der Sockel wird durch eine Trennschiene in zwei Bereiche unterteilt. Die linke Sektion enthält Kleinspannungsanschlüsse, für z.B. Fühler und 0...10 V-Klemmen. Die rechte Sektion enthält Niederspannungsanschlüsse (Netzspannung 230 V) für Stellantriebe und Pumpen.



Abb. 1.7: Der Sockel

In jeder Sektion sind Klemmenverteiler direkt neben den Klemmen angebracht. Für Klein- und Niederspannung stehen Klemmenverteiler für die Fühlermasse, Neutralleiter N und PE-Leiter zur Verfügung, um elektromagnetischen Störungen vorzubeugen.

Der Regler wird einfach am Sockel angebracht, indem er auf den Sockel geschoben und mit den zwei Clips oder Klipps (die im Bild) an der Seite befestigt wird. Die Clips können mit einem Schraubendreher wieder geöffnet werden.



Klipp, um den Sockel zu befestigen

Abb. 1.8: Kabeldurchführung und Befestigungsmechanismus

Die Kabeldurchführungen werden an der gewünschten Stelle herausgedrückt. Sie sind für Standard-M-Kabelverschraubungen vorgesehen.

1.6 Die Schnittstellen

Je nach Modell kann der Regler mit verschiedenen Schnittstellen ausgestattet sein:



Abb. 1.9: Die Schnittstellen

USB

Jeder Regler verfügt über eine USB-Schnittstelle, die folgende Funktionen bietet:

- Anpassen der Konfiguration.
- Erstellen von Sicherungskopien der Konfiguration.
- Hochladen von Sicherungskopien oder neuer Firmware.

Dazu wird lediglich ein USB-auf-Micro-USB-Schnittstellenkabel benötigt.

Externes Display (RS-485)

An diese Schnittstelle kann eine Fernbedienungseinheit angeschlossen werden (z.B. externes touch-Bediengerät)

Kommunikation mit der Wärmepumpe (RS-485)

Über diese Schnittstelle findet die Kommunikation mit der Wärmepumpe statt. Zum Anschluss an die Wärmepumpe wird das Adapterkabel PAW-HPMINT-X benötigt. Das X steht für –U (3m Verbindungskabel zur Inneneinheit einer Splitt-Wärmepumpe) oder –M (30m Verbindungskabel zu einer MONO- Block Wärmepumpe). Bei dieser Betriebsart ersetzt der HPM das Bedienteil der Wärmepumpe.

Netzwerk (Ethernet)

Regler mit Ethernet-Schnittstelle können in ein Kommunikationsnetzwerk eingebunden werden, das seinerseits mit dem Internet verbunden werden kann. Die Schnittstelle ermöglicht

- a) Kommunikation mit dem Regler
- b) Verbindung von Master- und Slave-Reglern, falls im System mehrere Wärmepumpen verwendet werden.

1.7 Technische Daten

Versorgungsspannung	
Leistungsaufnahme	
Abmessungen	146,7 x 97,6 x 76,0 (BxHxT)
Umgebungstemperatur	
Lagertemperatur	40+50 °C
Umgebungsfeuchte	Max. 90 % rel.F.
Schutzart	
	IP40 (Schaltschrankmontage)
Anschluss	Klemmenblöcke im Sockel
Datenbackup	Batterie mit langer Lebensdauer (>8 Jahre)
Alle Einstellungen werden im Falle eines S	tromausfalls gespeichert.
Display Hintergrund	beleuchtet, LCD, vier Reihen à 20 Zeichen

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG durch Erfüllung der Normen EN 61000-6-1:2001 und 61000-6-3:2001.

RoHS

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des europäischen Parlamentes und des Rates.

Eingänge

Analogeingänge	.8 x Fühler (Pt1000, Ni1000, Ni1000LG), Genauigkeit \pm 0,4 °C.
	Können ebenfalls als Digitaleingänge verwendet werden.
	.2 x 010 V DC (Genauigkeit +/- 0,15 % der Gesamtleistung).
Digitaleingänge	2 x Kontakteingänge für potenzialfreie Kontakte

Ausgänge

Analogausgänge	
Digitalausgänge	

Schnittstellen

USB	Service-Schnittstelle mit Micro-USB-Anschluss
WEBTCP/IP	(mit fester IP, DHCP aktivierbar), WEBgrafic + WEBfernbedienung
BUS	Kommunikation mit einer Wärmepumpe über Adapterkabel:
	für Splitt- Wärmepumpen > PAW-HPMINT-U (3m lang)
	- für MONO-Block Wärmepumpen > PAW-HPMINT-M (30m lang)
ext. Display	RS-485 zum Anschluss eines Touch-Displays als Fernbedienung,
	mit Raumtemperaturfühler und Fernsollwertgeber

2.1 Installation

HPM kann auf drei verschiedene Art und Weisen installiert werden.

2.1.1 Wandmontage



Löcher für die Wandmontage

Abb. 2.1: Wandmontage

Da der HPM ein eigenständiger Regler ist, eignet er sich für die direkte Wandmontage. Der Sockel ist bereits mit Aussparungen vorgesehenen, die eine Anbringung direkt an der Wand ermöglichen.

2.1.2 Schaltschrankmontage



HPM kann in eine Schaltschranktür oder auf die Frontplatte des Kessels oder der Wärmepumpe installiert werden. Der Regler passt in einen DIN-Ausbruch (138 x 192mm). Einfach den Regler durch die Aussparung in der Schaltschranktür oder der Schalttafel des Kessels (der Wärmepumpe) schieben und den Regler mit Hilfe der Reiter befestigen. Werkzeuge werden hierfür nicht benötigt.

2.1.3 Hutschienenmontage



Klipp für die Hutschienenmontage (DIN)

Abb. 2.3: Hutschienenmontage

Der Sockel des HPM-Reglers kann ebenso direkt auf eine Hutschiene (im Schaltschrank oder in jede andere Vorrichtung mit Hutschiene) montiert werden. Für die Montage einfach den Sockel auf die Hutschiene klemmen.

2.2 Klemmenbelegung

2.2.1 Generell



Abb. 2.4: Anschlüsse für Netzspannung, Relaisausgänge, Fühler- und Kontakteingänge

Der HPM verfügt über 7 potentialfreie Relaisausgänge, 8 Fühlereingänge (die auch als Kontakteingänge nutzbar sind), 2 Kontakt-/Impulszähleingänge und 2 stetige (0-10V) universal Ein-/Ausgänge.

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung der Klemmen erklärt.

2.2.2 Netzspannung

17		Fühler	N		16	N	
18		Fühler	L]	15	<u></u> μ ι	230V AC
19		Fühler	Potential für 13]	14	P	E
20		Fühler	Relais	z	13		
21		Fühler	nicht benutzt]	12		
22		Fühler	Relais	1	11		
23	sse	Fühler	Potential für 9 + 11]	10		
24	mag	Fühler	Relais		9		
25	hler	Kontakt / Zähler	nicht benutzt		8		
26	Fü	Kontakt / Zähler	Relais		7		
27		010V in/out	Potential für 5 + 7]	6		
28		010V in/out	Relais]	5		
29	-	Fühlermasse	nicht benutzt	∎	4		
30		nicht benutzt	Relais]	3		
31		nicht benutzt	Potential für 1 + 3		2		
32		nicht benutzt	Relais		1		

Abb. 2.5: Anschluss der Netzspannung

Der HPM ist ein eigenständiger Regler mit 230V Versorgungsspannung. Hiervon werden ebenfalls Komponenten gespeist, die wiederum mit den Relais verbunden sind.

2.2.3 Eingänge

Der HPM verfügt über folgende Eingangsklemmen:

- Fühlereingang (PT1000, Nickel1000 oder Nickel1000 LG): Lediglich eine Sorte Fühler kann jeweils verwendet werden und diese muss bei Inbetriebnahme angegeben werden (siehe hierzu Kapitel "Abfolge Inbetriebnahme").
- Kontakteingang oder Zählereingang (zum Mitzählen eines Impulses von Zählern).
- 0..10V Eingang für Fühler mit 0..10V Ausgang oder für Wärmeanforderung via Signal (0..10V=0..150°C). Diese Eingänge können auch als 0..10V Ausgänge verwendet werden (siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen).

Fühler / Kontakt

	17	Fühler	N		16
	18	Fühler	L	1	15
Eüblor /	19	Fühler	Potential für 13	1	14
Fumer /	20	Fühler	Relais	1	13
Kontakt	21	Fühler	nicht benutzt		12
	22	Fühler	Relais	1	11
	23	ឌូ Fühler	Potential für 9 + 11	1	10
	24	🖞 Fühler	Relais	1	9
	25	Kontakt / Zähler	nicht benutzt		8
	26	Kontakt / Zähler	Relais	1	7
	27	010V in/out	Potential für 5 + 7	1	6
	28	010V in/out	Relais] _	5
	29	Fühlermasse	nicht benutzt	1	4
	30	nicht benutzt	Relais	1	3
	31	nicht benutzt	Potential für 1 + 3]	2
	32	nicht benutzt	Relais]	1

Abb. 2.6: Anschluss von Fühlern, Kontakteingänge

Ein Fühler ist mit der zugeteilten Klemme und der Fühlermasse verbunden. HPM unterstützt den Anschluss von bis zu 8 Fühlern. PT1000, Ni1000 und Ni1000LG Fühler sind nicht gepolt. Daher muss nicht unterschieden werden, welche Leitung mit der Masse und welche mit der Klemme verbunden werden muss.

Die Fühlereingänge können ebenfalls als Kontakteingänge verwendet werden. Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

°C 17	Fühler	N		16
SP 18	Fühler	L	1	15
19	Fühler	Potential für 13	1	14
20	Fühler	Relais	1	13
21	Fühler	nicht benutzt	Z	12
22	Fühler	Relais	1	11
23 ម្ល	Fühler	Potential für 9 + 11	1	10
24	Fühler	Relais	1	9
25 5	Kontakt / Zähler	nicht benutzt		8
26 Ē	Kontakt / Zähler	Relais	1	7
27	010V in/out	Potential für 5 + 7	1	6
28	010V in/out	Relais] _	5
29 -	Fühlermasse	nicht benutzt	1	4
30	nicht benutzt	Relais	1	3
31	nicht benutzt	Potential für 1 + 3	1	2
32	nicht benutzt	Relais]	1

Raumfühler mit Fernsollwertsteller

Abb. 2.7: Anschluss eines Raumfühlers mit Fernsollwertgeber

Zum Anschluss einer Raumtemperaturfühlers mit Fernsollwertgeber PAW-HPMR4 sind alle freien Fühlereingänge geeignet, die nach dem Laden des Anlagenschemas keine Funktionszuordnung haben. Die Fühlermasse und die gewählten Eingangsklemmen sind mit dem Fühler und dem Sollwertgeber zu verbinden (ggf. Fühlermasse brücken). Die benutzten Eingänge müssen bei der Inbetriebnahme (nach dem Laden des Anlagenschemas) manuell dem Regelkreis (Heizkreis 1 oder/und 2) als "Raum"-fühler und "SW-Poti" zugewiesen werden. Der Einfluss des Raumfühleristwertes auf die Berechnung des Vorlauftemperatursollwertes kann im Heizkreis unter Funktion / Raumeinfluss eingestellt werden.

Kontakte / Zähler

		1				
	17		Fühler	N		16
	18		Fühler	L	1	15
	19		Fühler	Potential für 13	1	14
	20		Fühler	Relais		13
	21		Fühler	nicht benutzt	1	12
	22		Fühler	Relais	1	11
	23	S.	Fühler	Potential für 9 + 11	1	10
	24	nas	Fühler	Relais	1	9
	25	ler	Kontakt / Zähler	nicht benutzt		8
	26	턆	Kontakt / Zähler	Relais	1	7
Komponente	27		010V	Potential für 5 + 7	1	6
Komponente,	28		010V	Relais	1	5
die Signal oder	29	- [Fühlermasse	nicht benutzt	Ы	4
Puls liefert	30		nicht benutzt	Relais	1	3
	31		nicht benutzt	Potential für 1 + 3		2
	32		nicht benutzt	Relais	1	1

Abb. 2.8: Anschluss von Zählern, Kontakteingänge

Ein Signal kann ein Rückmeldesignal einer Pumpe oder eine Störmeldung sein. Die Leitungen müssen mit der zugeteilten Klemme und der Fühlermasse verbunden sein. Klemme 25 oder 26 können entweder als Meldeeingang oder Zählereingang verwendet werden.

Raumthermostat (zur Heizkreisabschaltung)

Zum Anschluss eines Raumthermostates, welches zur Abschaltung der Heizung führen soll, muss der Schalkontakt zwischen der Fühlermasse und einer freien Eingangsklemme 17-26 angeschlossen werden. Bei der Zuweisung des benutzten Einganges (im Heizkreis als "Anlage"nhauptschalter) wird eine Fühlereingangsklemme automatisch auf das Kontaktmeldesignal angepasst. So lange der Kontakt geschlossen ist (Raum noch zu kalt) bleibt das Heizkreisprogramm im Automatikbetrieb. Beim Öffnen des Kontaktes wechselt der Betriebsstatus des Heizkreises auf Abschaltbetrieb. Es wird keine Temperaturanforderung mehr berechnet, es wirkt nur noch die Frostschutzfunktion.



2.2.4 0...10V (Universalklemmen)

Abb. 2.9: Anschluss von 0..10V Ein-oder Ausgängen

Der HPM hat zwei 0...10V Universalklemmen. Diese können jeweils als Ein- oder Ausgang verwendet werden. Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

Externe Anforderung Regler 1 Regelt die Wärmepump 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 15 14 13 12 11 10 Potential für Potential fü ntial fü ontakt / Zähler nicht b (ontakt / Zähle nicht ben 0..10V in 0..10V out Potential für 5 0..10V out nicht ben nicht be Potential für 1 + Potential für 1 Potential für Bis zu 10 Regle

Abb. 2.10: Verwendung von 0..10V Ein-Ausgängen zur Übertragung externer Wärmeanforderungen

Mit den 0..10V Ein-/Ausgängen kann eine Wärmeanforderung zwischen Reglern übertragen werden. Wird ein Regler für die Regelung eines Wärmeerzeugers eingesetzt, können die 0...10V Eingänge für die Einbindung von bis zu 9 weiteren Reglern zur Regelung von Heiz- und Brauchwarmwasserkreisen verwendet werden. Die höchste Anforderung (Spannung) wird für die Regelung des Wärmeerzeugers verwendet. Siehe Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

2.2.5 Ausgänge

Ventile

Ventil + Stellantrieb mit 2-Punkt-Stellsignal (thermische Stellantriebe oder Klappenstellantrieb)

7	Fühler	N		16		
8	Fühler	L	1	15		
9	Fühler	Potential für 13	1	14		
0	Fühler	Relais		13		
1	Fühler	nicht benutzt	2	12		
2	Fühler	Relais	1	11		
3 es	Fühler	Potential für 9 + 11]	10		
4 Seu	Fühler	Relais	1	9		
5 Je	Kontakt / Zähler	nicht benutzt		8		
6	Kontakt / Zähler	Relais	1	7		
7	010V in/out	Potential für 5 + 7	1	6		
B	010V in/out	Relais	1	5		
9 -	Fühlermasse	nicht benutzt	PE	4		
0	nicht benutzt	Relais		3		
1	nicht benutzt	Potential für 1 + 3		2	<u></u> -ι	
2	nicht benutzt	Relais	1	1		

Stellantrieb mit 2-Punkt Ansteuerung

Abb. 2.11: Anschluss von Ventilen (2-Punkt)

17	Fühler	N		16			
18	Fühler	L	1	15			
19	Fühler	Potential für 13	1	14			
20	Fühler	Relais	1_	13			
21	Fühler	nicht benutzt	2	12			
22	Fühler	Relais	1	11			
23 y	Fühler	Potential für 9 + 11	1	10			
24	Fühler	Relais	1	9			
25 J	Kontakt / Zähler	nicht benutzt		8			
26 宦	Kontakt / Zähler	Relais	1	7			
27	010V	Potential für 5 + 7	1	6			L
28	010V	Relais	ш	5			
29 -	Fühlermasse	nicht benutzt	•	4	_		
30	nicht benutzt	Relais	1	3	Zu		
31	nicht benutzt	Potential für 1 + 3	1	2	<u> </u>		
32	nicht benutzt	Relais	1.	1			
					Aui		
		S	itel	llant	trieb		
		n	nit	3-P	unkt	L	
		A	۱ns	teu	erung		
							-

Ventil + Stellantrieb mit 3-Punkt-Stellsignal

Abb. 2.12: Anschluss von Ventilen (3-Punkt)



Ventil + Stellantrieb mit stetiger Ansteuerung (0...10V)

Abb. 2.13: Anschluss von Ventilen mit stetiger Ansteuerung (0..10V)

Pumpen

19 20 21		Fühler Fühler Fühler	Potential für 13 Relais nicht benutzt	z	14 13 12	
22 23 24	masse	Fühler Fühler Fühler	Relais Potential für 9 + 11 Relais		11 10 9	
25 26 27 28 29 30 31	Fühler	Kontakt / Zähler Kontakt / Zähler 0.10V in/out 0.10V in/out Fühlermasse nicht benutzt nicht benutzt	nicht benutzt Relais Potential für 5 + 7 Relais nicht benutzt Relais Potential für 1 + 3	PE	8 7 6 5 4 3 2 L	
32		nicht benutzt	Relais	1	1	
			F 2 <i>F</i>	Pur 2-Pi Ans	npe unkt steuerung	

Pumpen mit 2-Punkt-Ansteuerung (Ein/Aus)

Abb. 2.14: Anschluss von Pumpen (Ein/Aus)

Pumpen mit stetiger Ansteuerung



Abb. 2.15: Anschluss von Pumpen mit stetiger Ansteuerung (0..10V)

2.2.6 Verbindung zur Wärmepumpe

Der HPM Regler kann Panasonic Wärmepumpen über Kontaktanforderung oder über direkte Kommunikation ansteuern. Über Kontakt ist eine Wärmeanforderung nur für die Heizung möglich. Die direkte Kommunikation mit einer Wärmepumpe bietet den Vorteil, dieser den aktuellen Vorlaufsollwert für Heizung, Kühlung und Brauchwasserladung übergeben zu können. Eine Kaskadensteuerung von bis zu 3 Wärmepumpen und einem Zusatzwärmeerzeuger ist mit den HPM Reglern möglich. Für die Kommunikation mit der 2. und 3. Wärmepumpe einer Kaskade werden jeweils ein zusätzlicher HPM(2) benötigt.

Kontaktfreigabe



Abb. 2.16: Externe Anschlüsse einer Panasonic Aquarea Wärmepumpe

Mittels der Kontaktfreigabe kann der HPM Regler eine Heizungsanforderung an die Wärmepumpe/n übergeben. Bei Wärmebedarf wird der Anforderungskontakt geschlossen. Die Wärmepumpe stellt dann die über ihre eigene Heizkennlinie (in ihrem Bediengerät hinterlegt) berechnete Vorlauftemperatur zur Verfügung. Eine Sollwertbeeinflussung durch den HPM Regler ist bei Kontaktfreigabe nicht möglich. Bei Anlagen mit Brauchwasserspeicher wird dessen Ladung nicht vom HPM Regler sondern vom Brauchwassermanagement der Wärmepumpe selbst angesteuert.

Je nach Einbindung in der Anlage (Wärmeerzeuger für Brauchwasser und Heizung oder nur für Heizung) werden zur Ansteuerung der Wärmepumpe die Funktionen "Raumthermostat" (Klemmen 9 und 12) oder "Externes Steuersignal / Fernschalter" (Klemmen 17 und 18) mit den Freigabeausgängen des HPM Reglers verbunden.



Abb. 2.17: Freigabe der Wärmepumpe über Kontakte

Bei Anlagen mit nur einer Wärmepumpe für **Heizung und Brauchwasser** und bei Kaskadenanlagen - zur Ansteuerung der WP1 (HZG+BW) – wird die Funktion **"Raumthermostat" (Klemmen 9 und 12)** verwendet. Damit kann die Wärmepumpe über ihr eigenes Brauchwassermanagement entscheiden, wann der Brauchwasser – Speicher geladen werden muss und das Umschaltventil ansteuern und den nötigen Vorlaufsollwert berechnen.

Die Funktion "Externes Steuersignal / Fernschaler" (Klemmen 17 und 18) wird immer dann benutzt, wenn die Wärmepumpe **nur** als Wärmeerzeuger für die **Heizung** verwendet werden soll. Dieses ist der Fall, wenn die Wärmepumpe keine eigene Brauchwasser – Speicher - Ladung ansteuern muss oder wenn sie bei Kaskadenschaltung mehrerer Wärmepumpen als WP2 oder WP3 eingebunden ist.

Bei der Ansteuerung über Kontaktfreigabe können im HPM Regler keine Anlagenschemen mit Brauchwasser – Speicher geladen werden, da die Ladung nicht vom HPM beeinflusst werden kann. Damit ist auch die Anzeige der Speichertemperatur und Einstellung von Speichersollwerten über WEBgrafik des HPM nicht möglich.

Kommunikation

Der volle Funktionsumfang des HPM ist nur dann nutzbar, wenn die Wärmepumpe über Kommunikation mit dem Regler verbunden wird. Bei dieser Betriebsart ersetzt der HPM das Bediengerät der Wärmepumpe. Die Verbindungsleitung muss auf der Hauptplatine der Inneneinheit der Wärmepumpe an Stelle des Bediengerätes aufgesteckt werden. Alle Grundeinstellungen zur Inbetriebnahme der Wärmepumpe müssen über die Menüstruktur des HPM eingegeben werden.

Bei Kommunikation des HPM mit der Wärmepumpe, wird der von den Heizkreisen berechnete Vorlaufsollwert der Wärmepumpe als Temperaturanforderung übergeben. Diese steuert selbstständig ihre Aktoren (Pumpe, Verdichter, Ventilator, Heizstab) an, um am Vorlauf-Austritt die angeforderte Temperatur bereitzustellen.

Bei Bedarf schaltet der HPM die Betriebsart der Wärmepumpe auf "Tank" (Brauchwasser – Speicher – Ladung) um und übergibt ihr die dazugehörige Temperaturanforderung. Das Umschaltventil wird direkt von der Wärmepumpe angesteuert.

Je nach Wärmepumpentyp kann diese über die Kommunikation auch auf Kühlbetrieb umgeschaltet werden. Der Vorlaufsollwert und die Umschaltkriterien sind in den Heizkreisprogrammen des HPM einstellbar.

Folgende Bilder zeigen den Anschluss der Verbindungsleitung (im Zustand des gesteckten Kabels zum original Bediengerät der Wärmepumpe):



Abb. 2.18: Splitt: links Oben

- Steckplatz -

Mono: rechts Mitte

Bei Splitt- und Mono-Block Wärmepumpen sind die Steckplätze an unterschiedlichen Stellen auf der Platine. Die Bedruckung lautet "CN-REMOTE" (bei Splitt) und "CN-REMOTE2" (bei Mono-Block). Zum Umstecken ist die Wärmepumpe Spannungsfrei zu schalten. Nach Anpassung der Parameter für die Grundeinstellung der Wärmepumpe im HPM Regler muss das andere Ende der Verbindungsleitung auf die BUS- Schnittstelle des HPM gesteckt werden. Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird von der Wärmepumpe durch einen "Piep"- Ton quittiert.

Im PAW-HPM Zubehör stehen zwei verschiedene Adapterkabel als Verbindungsleitung zur Verfügung. Diese sind speziell zum Einsatz mit Panasonic Wärmepumpen in Splitt- oder Mono-Block Bauform angepasst und funktionieren nur in korrekter Kombination:

PAW-HPMINT -U	für alle Splitt- Wärmepumpen	3m lang
PAW-HPMINT -M	für alle Mono- Block- Wärmepumpen	30m lang

Kaskade mit Kontaktfreigabe

Mittels Kontaktfreigabe können von einem HPM bis zu 3 Wärmepumpen angesteuert werden. Dabei ist auf die Benutzung der richtigen Funktionskontakte der Wärmepumpen zu achten. Je nach Einbindung in die Anlage sich die Klemmen 9/12 oder 17/18 zu verwenden.



Abb. 2.19: Kaskadenaufbau mit Kontaktfreigabe

Kaskade mit Kommunikation

Für Anlagen in denen mehr als eine Wärmepumpe über Kommunikation angesteuert werden soll, werden für die 2.WP und 3.WP jeweils ein weiterer HPM Regler und das passende PAW-HPMINT-X Adapterkabel benötigt. Die HPM Regler sind mittels Ethernet/LAN Switch miteinander zu verbinden. Beim Laden der passenden Anlagenschemen werden automatisch die Funktionen der HPM Regler auf den Anlagenaufbau angepasst und auch die festen IP Adressen eingestellt.



Abb. 2.20: Kaskadenaufbau mit Kommunikation

	Anlagenschema	IP nach Laden des Schemas
HPM1 Masterregler WP1	6xxxx = 2WP 7xxxx = 3WP	192.168.178.11 (wie Auslieferzustand)
HPM2 Slavereler für WP2	80000	192.168.178.12
HPM2 Slavereler für WP3	90000	192.168.178.13

Tabelle 2.1: Schema / IP Adressen bei Kaskaden

Auf Grund der Änderung der IP Adresse beim Laden des Anlagenschemas in den Slavereglern, sollte die Inbetriebnahme mit diesen begonnen werden und danach erst die Verbindung mittels LAN Switch erfolgen.

3.1 Anlagenschema auswählen - HPM tool

Das HPM tool ist die webbasierte Software, die mit Hilfe eines WEB- Browsers unter <u>www.hpmtool.eu</u> erreichen werden kann. Mit dem HPM tool kann einfach und schnell das richtige Anlagenschema für Ihr Heizungssystem gefunden werden.

		1 🤝 Heizkreis 2 🗢
nichtvorhanden)	
1 Wärmepumpe. Freigabekontakt	nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorha	nden nicht vorhanden
2 Wärmepumpen, Freigabekontakt	h h	
3 Wärmepumpen, Freigabekontakt		
1 Wärmepumpe, Kommunikation	Willkommen im HPMto	ol
2 Warmepumpen, KomMasterregler	e Systemkonfiguration aus dem Menü oben aus oder geben Sie direkt im	Formular unten eine SD-Nr. ein.
3 Wärmepumpen, KomMasterregier		
3 Wärmepumpen, KomMasterregier 2. Wärmepumpe, Buskom Slave		

Abb. 3.1: Auswahl des Wärmeerzeugers – Wärmepumpe/n

Für die einzelnen Anlagenteile Wärmeerzeuger (Wärmepumpe/n), Brauchwasser, Pufferspeicher, Heizkreis 1, Heizkreis 2 müssen die zum Aufbau der Anlage passenden Module gewählt werden. Die einzelnen Module werden zu einem Anlagenschema zusammengefügt. Das HPM tool generiert daraus eine Schemanummer, die im HPM Regler eingestellt werden muss.



Abb. 3.2: Auswahl des Heizkreises 2 ... vollständiger Anlagenaufbau

Ob das gewählte Anlagenschema zur Verfügung steht erkennen Sie an dem Symbol neben der Nummer:



Falls kein exaktes Anlagenschema wählbar ist, kann einfach das Ähnlichste gewählt und die abweichenden Parameter bei der Inbetriebnahme des HPM Reglers manuell an Ihr Heizungssystem angepasst werden.

Wenn die Auswahl abgeschlossen wurde, sind über das HPM tool Dokumentationsunterlagen im PDF-Format, Excel-Format oder direkt auf einem Drucker erhältlich.



Abb. 3.4: Die Ausgabemöglichkeiten

Die Dokumentationen enthalten die grafische Darstellung des Anlagenschemas, die dazugehörige Schemanummer und die Zuordnung der Anschlussklemmen.

Kommunikation Solaranlage		3-Punkt 3-Punk	d		
	17	Temp.Fühler	N	16	
HK1 Vorlauftemperatur	18	Temp.Fühler	L	15	
	19	Temp.Fühler	Masse für 13	14	
HK2 Vorlauftemperatur		1	Boloio	40	
HK2 Vorlauftemperatur	20	Temp.Fühler	Relais	13	HK1 Pumpe
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler	20 21	Temp.Fühler Temp.Fühler	frei	13	HK1 Pumpe
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler	frei Relais	13	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler	frei Relais Masse für 9+11	13 12 11 10	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler	frei Relais Masse für 9+11 Relais	13 12 11 10 9	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Zähler	frei frei Relais Masse für 9+11 Relais frei frei	13 12 11 10 9 8	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25 26	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Zähler Kontakt	reears frei Relais Masse für 9+11 Relais frei Relais	13 12 11 10 9 8 7	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf Solarpumpe
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25 26 27	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Zähler Kontakt 010V	Relais Relais Masse für 9+11 Relais frei Relais Masse für 5+7	13 12 11 10 9 8 7 6	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf Solarpumpe
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25 26 27 28	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Zähler Kontakt 010V	relais frei Relais Masse für 9+11 Relais frei Relais Masse für 5+7 Relaiy	13 12 11 10 9 8 7 6 5	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf Solarpumpe HK2 Pumpe
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Zähler Kontakt 010V 00V Fühler/Kontakt Masse	reiais frei Relais Masse für 9+11 Relais Relais Masse für 5+7 Relaiy frei	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf Solarpumpe HK2 Pumpe
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Temp.Fuhler Temp.Fuhler Temp.Fuhler Temp.Fühler Zahler Kontakt 0.10V 0.10V Fühler/Kontakt Masse frei	relais fréi Relais Masse für 9+11 Relais fréi Relais Masse für 5+7 Relaiy fréi Relais	13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf Solarpumpe HK2 Pumpe HK2 Ventil Zu
HK2 Vorlauftemperatur Solarkollektorfühler Wärmepumpe/Strategie Pufferspeichertemp.	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Temp.Fuhler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Temp.Fühler Zähler Kontakt 0.10V Ö.10V Fühler/Kontakt Masse frei	reiais frei Relais Relais frei Relais Masse für 5+7 Relaiy frei Relais Masse für 1+3	13 12 11 10 9 8 8 7 6 5 4 3 3 2	HK1 Pumpe HK1 Ventil Zu HK1 Ventil Auf Solarpumpe HK2 Pumpe HK2 Ventil Zu

Abb. 3.5: Druckvorschau

Durch Eingabe dieser Nummer (hier z.B. 58133) bei der Inbetriebnahme des Reglers, wird automatisch die Konfiguration der Klemmen und dazugehörigen Parameter durchgeführt.

Eine Auswahl von häufig benutzten Anlageschemen ist im Anhang dieses Handbuches zu finden (falls keine Internetverbindung zur Verfügung steht).

Die grafischen Darstellungen des im HPM Regler integrierten Webservers werden automatisch auf die gewählte und geladene Schemanummer angepasst. Das Übersichtsbild der Anlage in der WEBgrafic entspricht dem über das HPM tool gewählten Schemas.

3.2 Anlagenschema laden

Beim Laden des Anlagenschemas, führt der HPM eine automatische Parameterkonfiguration gemäß der gewählten Schemanummer durch. Dabei werden:

- Sämtliche Ein- und Ausgänge konfiguriert und (gemäß Klemmenbelegung des gewählten Schemas) den Regelkreisen zugewiesen.
- Alle Grundfunktionen werden aktiviert und ihre Parameter angepasst.

Danach ist der Regler betriebsbereit!

Die Betriebsartenschalter (des Reglers und der Wärmepumpe/n) stehen auf Stellung "Aus". Diese müssen in Stellung "Auto" gebracht werden, damit die Anlage in Automatikbetrieb geht.

Selbstverständlich kann die automatisch generierte Parameterkonfiguration danach manuell angepasst oder geändert werden. Dadurch können auch Systeme in die Regelung hinzugefügt werden, die zuvor nicht von den vorkonfigurierten Anlagenschemen berücksichtigt wurden. Bei Lieferung des Reglers ist normalerweise kein Anlagenschema zugewiesen und die Regelprogramme sind inaktiv.

ACHTUNG:



Beim Laden des Anlagenschemas, darf die Stromversorgung nicht unterbrochen werden. Bei einer Unterbrechung wird die Konfiguration nicht vollständig durchgeführt und die automatische Konfiguration muss erneut durchgeführt werden. (siehe Kapitel "Manuelle Konfiguration").

3.2.1 Erstmaliges Laden

Erkennt der HPM Regler beim Einschalten, das noch kein Anlagenschema geladen ist, dann wird der Bediener automatisch dazu aufgefordert die Sprache einzustellen und das Schema zu wählen.

- 1. Regler einschalten und den im Display angezeigten Schritten folgen.
- 2. Regler fragt nach Anzeigesprache, Basiseinstellung ist "German", wenn keine Änderung gewünscht ist, einfach mit "OK" bestätigen. Eine Anpassung ist jederzeit auch im laufenden Betrieb unter Globales / Service / Software möglich.
- 3. Der Displayanweisung "Bitte alle Anlagedaten einstellen. Dann mit Kaltstart = 1 Schema laden. [OK]" folgen und die "OK"-Taste drücken.
- 4. Das Display springt nun automatisch in das Menü "Anlagenschemen"
- 5. AnlSchema Parameter durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten in gewünschte Anlageschema Nummer ändern.
- Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter Art-Sensor wählen. Eine Änderung der Werkseinstellung "0" ist nur bei Einsatz von Fremdfühlern nötig. Eine Anpassung auf 1:Ni1000 oder 2:Ni1000LG ist durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten möglich.
- 7. Bei Auswahl eines Anlagenschemas mit Kommunikation zur Wärmepumpe/n (4xxxx; 5xxxx, 6xxxx, 7xxxx) muss/müssen der/die Typ/en der Wärmepumpe/n 1-3 in den Parametern Typ-WP1, Typ-WP2 und Typ-WP3 eingegeben werden. Dabei muss die Kennung "-1" (dem Typenschild der Wärmepumpe entsprechend) mit übernommen werden (z.Bsp. SXC12D90E8-1) Durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten die einzelnen Stellen des Typs anpassen. Wird die Einstellung nicht angenommen, dann ist eine Kommunikation mit diesem Wärmepumpentyp nicht möglich. Eine Übersicht zulässiger Typen befindet sich im Anhang dieses Handbuches.
- 8. Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter **Kaltstart** wählen. Ändern des Parameters in "1" mit Hilfe der "+"-Taste. Mit "OK" bestätigen.
- 9. Wird "Schema XXXXX geladen" im Display angezeigt, ist die Konfiguration fertig. Der Regler ist nun betriebsbereit.



ACHTUNG:

Wird ein Kaltstart durchgeführt, gehen alle zuvor durchgeführten Einstellungen verloren und sämtliche Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.

3.2.2 Erneutes Laden

Das Anlagenschema kann jederzeit neu geladen werden, z.B. wenn die automatische Konfiguration aufgrund eines Spannungsausfalls nicht komplett durchgeführt werden konnte oder ein anderes Anlagenschema gewählt werden soll. Folgende Schritte müssen durchgeführt werden:

- 1. Im Basisdisplay die "OK" drücken und halten bis der Regler nach dem Zugriffscode verlangt. Mit Hilfe der "+", "-" und "OK"-Tasten den Zugriffscode "4444" eingeben.
- 2. "OK" wählen. Der Regler springt in das "MSR/GLT" Menü. Mit der "HOCH"-Taste gelangt man raus zum Hauptmenü.
- 3. Mit der "RUNTER"-Taste das "Anlagenschema"-Menü wählen. "OK" drücken um ins "Anlagenschema"-Menü zu gelangen.
- 4. **AnlSchema** Parameter durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten in gewünschte Anlageschema Nummer ändern.
- Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter Art-Sensor wählen. Eine Änderung der Werkseinstellung "0" ist nur bei Einsatz von Fremdfühlern nötig. Eine Anpassung auf 1:Ni1000 oder 2:Ni1000LG ist durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten möglich.
- 6. Bei Auswahl eines Anlagenschemas mit Kommunikation zur Wärmepumpe/n (4xxxx; 5xxxx, 6xxxx, 7xxxx) muss/müssen der/die Typ/en der Wärmepumpe/n 1-3 in den Parametern Typ-WP1, Typ-WP2 und Typ-WP3 eingegeben werden. Dabei muss die Kennung "-1" (dem Typenschild der Wärmepumpe entsprechend) mit übernommen werden (z.Bsp. SXC12D90E8-1) Durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten die einzelnen Stellen des Typs anpassen. Wird die Einstellung nicht angenommen, dann ist eine Kommunikation mit diesem Wärmepumpentyp nicht möglich. Eine Übersicht zulässiger Typen befindet sich im Anhang dieses Handbuches.
- 7. Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter **Kaltstart** wählen. Ändern des Parameters in "1" mit Hilfe der "+"-Taste. "OK" wählen:
- 8. Wird "Schema XXXXX geladen" im Display angezeigt, ist die Konfiguration fertig. Der Regler ist nun betriebsbereit.



ACHTUNG:

Wird ein Kaltstart durchgeführt, gehen alle zuvor durchgeführten Einstellungen verloren und sämtliche Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.

3.2.3 Manuelle Konfiguration (Schema "99999" laden)

Wenn über das HPMtool keine zur Anlage passende Schemanummer zu finden ist, kann durch Auswahl des Anlagenschemas "99999" der Regler manuell, frei eingerichtet werden.

Nach Einstellung des Typs der Wärmepumpe/n auf "1" = Kontaktfreigabe oder auf den tatsächlichen Gerätetyp (z.Bsp. SXC12D90E8-1) oder auf "" (keine Einstellung) = WP nicht vorhanden, sowie der Auswahl der weiteren Regelkreise (Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizkreise > Anzahl 0, 1, 2) und das Auslösen des Kaltstartes wird der neu initialisiert.

Darauf folgend müssen die Eingangs- und Ausgangsklemmen den Regelkreisen zugewiesen und die Regelkreise auf den Anlagenaufbau angepasst werden.

Folgende Schritte müssen durchgeführt werden, um eine manuelle Konfiguration des Reglers vorzunehmen:

- 1. Im Basisdisplay die "OK" drücken und halten bis der Regler nach dem Zugriffscode verlangt. Mit Hilfe der "+", "-" und "OK"-Tasten den Zugriffscode "4444" eingeben.
- 2. "OK" wählen. Der Regler springt in das "MSR/GLT" Menü. Mit der "HOCH"-Taste gelangt man raus zum Hauptmenü.
- 3. Mit der "RUNTER"-Taste das "Anlagenschema"-Menü wählen. "OK" drücken um ins "Anlagenschema"-Menü zu gelangen.
- 4. AnlSchema Parameter durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten auf die Schemanummer "999999" setzen.
- Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter Art-Sensor wählen. Eine Änderung der Werkseinstellung "0" ist nur bei Einsatz von Fremdfühlern nötig. Eine Anpassung auf 1:Ni1000 oder 2:Ni1000LG ist durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten möglich.
- 6. Zur Auswahl der Anzahl der Wärmepumpen und zur Festlegung, ob diese über Kontakt oder Kommunikation angesteuert werden sollen, müssen die folgenden Typ-WPx Parameter angepasst werden.

Für die Ansteuerung über Kontakt muss Typ-WPx = 1 gewählt werden.

Zur Kommunikation mit einer Wärmepumpe muss der jeweilige Typ der Wärmepumpe 1-3 in den Parametern **Typ-WP1**, **Typ-WP2** und **Typ-WP3** eingegeben werden. Dabei muss die Kennung "-1" (dem Typenschild der Wärmepumpe entsprechend) mit übernommen werden (z.Bsp. SXC12D90E8-1)

Erfolgt keine Änderung des Typ-WPx Parameters, dann wird kein Wärmepumpenprogramm strukturiert.

Durch Drücken der "+", "-" und "OK"-Tasten die einzelnen Stellen des Typs anpassen. Wird die Einstellung nicht angenommen, dann ist eine Kommunikation mit diesem Wärmepumpentyp nicht möglich. Eine Übersicht zulässiger Typen befindet sich im Anhang dieses Handbuches.

Nun erfolgt die Auswahl der übrigen Regelkreise

- Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter Puffer wählen. Je nach Wunsch den Parameter verändern (0=kein Pufferspeicher vorhanden, 1=Pufferspeicher vorhanden)
- Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter Anz-BW wählen. Je nach Wunsch den Parameter verändern (0=kein Brauchwasserkreis vorhanden, 1=Brauchwasserkreis vorhanden)
- 9. Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter **Anz-HK** wählen. Je nach Wunsch den Parameter verändern (0=kein Heizkreis vorhanden, 1=ein Heizkreis vorhanden, 2=zwei Heizkreise vorhanden)
- 10. Mit der "RUNTER"-Taste den Parameter **Kaltstart** wählen. Ändern des Parameters in "1" mit Hilfe der "+"-Taste. "OK" wählen:
- 11. Wird "Schema 99999 geladen" im Display angezeigt, ist die Strukturierung fertig.
- 12. Bei dieser Art der Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass nun die Zuweisung der Ein- und Ausgangsklemmen und die Anpassung der Regelkreise an den Anlagenaufbau manuell erfolgen müssen.



ACHTUNG:

Wird ein Kaltstart durchgeführt, gehen alle zuvor durchgeführten Einstellungen verloren und sämtliche Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.

Nach Durchlauf der Konfiguration kann die aktuelle Konfiguration auf Wunsch gespeichert werden. Hierfür muss der Regler an einen PC oder ein Service-Notebook angeschlossen und die passende Software verwendet werden (z.Bsp. hpm-read ... Auslesen, hpm-write ... Zurückschreiben, hpm-control ... Menübedienung über PC).

3.3 weitere Einstellungen

Nach dem Laden des Anlagenschemas müssen weitere Einstellungen vorgenommen werden. Dazu gehören notwendige Einstellungen zur Anpassung des Reglers an eine Kommunikationsverbindung mit der/den Wärmepumpe/n (Grundeinstellungen) und die Parameter zum Anpassen an das Heizungssystem (Heizkennlinie, Sollwerte, Temperaturbegrenzungen).

In den folgenden Abschnitten werden die Menüstruktur des HPM-Reglers, die Freischaltung mittels Zugriffscode, die notwendigen Einstellungen erklärt.

3.3.1 Die Menü-Struktur

Das Menüsystem wird geöffnet, indem im Basisdisplay die "OK"-Taste gedrückt wird. Als Eingangsmenü erscheint "MSR-GLT" ("Messen, Steuern, Regeln – Gebäudeleittechnik"), in dem sämtliche Module aufgelistet sind. Von hier aus kann ganz einfach das Modul gewählt werden, das eingesehen oder in dem Parameter geändert werden sollen.

Die Teile "Globales", "Schnittstellen", "Konfiguration", "Anlagenschema" und "Anlagenübersicht" wenden sich hauptsächlich an technisches Personal. Mit den Parametern in diesen Teilen ist besondere Vorsicht geboten.

Das Menüsystem hat folgende Struktur:	

Konfigurationslevel	Modul-Level			
Globales				
MSR-GLT → "OK" drücken →	Uhren			
	Wärmeerzeuger	Wärmepumpe 1		
		Wärmepumpe 2		
		Wärmepumpe 3		
		Strategiekreis		
	Pufferspeicher			
	Brauchwarmwasser			
	Heizkreise	Heizkreis 1		
		Heizkreis 2		
	Trend	Trend 1		
		:		
		Trend 10		
Schnittstellen				
Konfiguration				
Anlagenschemen				
Anlagenübersicht → "-" drücken →	Übersicht über den Regler und jedes Modul			

Tabelle 3.1: Die Menü-Struktur

Die schattierten Felder sind für alle Benutzer zugängliche Menüs. Alle anderen Menüs sollten nur von Fachpersonal zugegriffen werden. Diese sind erst nach Eingabe des Zugriffsniveaus 4, dem Betätigen der "OK" Taste und dem Verlassen des Menüs "MSR-GLT" mit der Taste "HOCH" erreichbar.

Sämtliche Module (mit Ausnahme von "Schaltuhr") haben die folgende Struktur:

Modul-Level	Parameter-Level
z.B. Wärmepumpe	Istwerte
	Sollwerte
	Funktion
	Status
	Handsteuerung
	Service

Tabelle 3.2: Menüstruktur in einem Bibliotheksprogramm

Eine detailliertere Darstellung der Menüstruktur der HPM Reglers ist im Anhang dieses Handbuches zu finden.

3.3.2 Zugriffscodes

Ohne Eingabe eines Zugriffscodes ist im Regler nur eine begrenzte Menge Information (Parameter) abrufbar bzw. änderbar.

Zum Anzeigen übriger Parameter oder um Änderungen vorzunehmen, muss zuerst ein Code eingegeben werden:

- 1. Falls das Basisdisplay nicht angezeigt wird, "HOCH" drücken, bis dieses erscheint.
- 2. "OK" drücken und halten. Es folgt die Aufforderung, den Zugriffscode Ziffer für Ziffer einzugeben.
- 3. Ziffern mit Hilfe von "-" und "+" eingeben.
- 4. Bestätigung der Ziffer durch "OK". Danach wir automatisch zur nächsten Ziffer gesprungen.
- 5. Wenn der korrekte Zugriffscode eingegeben wurde, wird er im Reglerdisplay angezeigt.

Es gibt 5 verschiedene Zugriffsniveaus:

Zugriffsniveau	Umfang der Zugriffsrechte	Standard-Zugriffscode
Basisniveau	Alle Parameter im Menü MSR-GLT einsehen	Kein Code erforderlich
Niveau 1	Änderungen in den Menüs Sollwert, Schaltuhr, Systemuhr	1111
Niveau 2	Änderungen in den Menüs Zusatzfunktionen, Handsteuerung	2222
Niveau 3	Änderungen im Menü Service-Funktionen	3333
Niveau 4	Änderungen in den Menüs Globales, Schnittstellen, Konfiguration etc.	4444

Tabelle 3.3: Zugriffscodes

Die Zugriffscodes können im Menü "Globales – Service – Zugriffscode" geändert werden.

3.3.3 Aquarea Grundeinstellungen – nur bei Kommunikation mit Wärmepumpe/n nötig

Der HPM Regler ersetzt das Aquarea Bedienteil, deshalb müssen alle zur Inbetriebnahme der Wärmepump/n notwendigen Grundeinstellungen und Programmierungen (wie sie in den Bedien- und Serviceanleitungen der Panasonic Wärmepumpe/n beschrieben sind) über die Menüstruktur des HPM eingestellt werden.

Dazu durch Drücken der Taste "OK" die Menübedienung öffnen (ausgehend von der Standardanzeige), mit der Taste "RUNTER" den Cursorpfeil auf Wärmeerzeuger stellen und mit "OK" das Menü betreten. Je nach geladenem Anlagenschema (eine oder mehrere Wärmepumpen) wird nun automatisch die Menüstruktur des Wärmepumpenprogrammes angezeigt oder es muss mittels Tasten "RUNTER" bzw. "HOCH" und "OK" die gewünschte Wärmepumpe 1-3 ausgewählt werden. Wählen Sie nun "Funktionen" mit "RUNTER" und bestätigen Sie mit "OK". Im Menu "Funktionen" wählen Sie "Settings" mit "RUNTER" und bestätigen Sie mit "OK". Im Menü "Aquarea" wählen Sie "Settings" mit "RUNTER" und bestätigen Sie mit "OK".

Darin sind die wichtigsten Parameter, die in der folgenden Tabelle dargestellten Grundeinstellungen, zu finden. Einige der Parameter wurden bereits automatisch durch das gewählte Anlagenschema eingestellt (z.Bsp. Brauchwasserspeicher vorhanden Nein/Ja).

Name	Info-Text	Einstellungen
Raumtherm	externer Raumthermostat	0:Nein, 1:Ja
BWSpei	Brauchwasserspeicher	0:Nein, 1:Ja
Solarvorr	Solarvorrang	0:Nein, 1:Ja
Heizvorr	Heizungsvorrang	0:Nein, 1:Ja
Steril	Sterilisation	0:Nein, 1:Ja
BWEHeiz	Brauchwasser E-Heizstab	0:Nein, 1:Ja
Kühlvorr	Kühlungsvorrang	0:Nein, 1:Ja
AntiFr	Wasserfrostschutzfunktion	0:Nein, 1:Ja
HeizInt	Heizintervall	Bereich: 30-600 min, Basiswert: 180 min
BWInt	Brauchwasserintervall	Bereich: 5-95 min, Basiswert: 30 min
BWEHverz	Zeitverzögerungs Brauchwasser E-Heizstab	Bereich: 20-95 min, Basiswert: 60 min
SterSollw	Sollwert Sterilisation	Bereich: 40-75 °C, Basiswert: 70 °C
SterDauer	Zeitraum Sterilisation	Bereich: 5-60 min, Basiswert: 10 min
EHeizLstg	Leistung E-Zusatzheizung Innengerät	Bereich: 0, 3, 6, 9 KW, Basiswert: 0 kW
AussenHEin	Grenze E-Zusatzheizung Innengerät Ein	Bereich: -15-20 °C, Basiswert: 0 °C

Tabelle 3.4: Aquarea Setting Parameter

Nach Anpassung der Parameter muss die Versorgungsspannung der Wärmepumpe abgeschaltet werden, um das Adapterkabel PAW-HPMINT-x auf der Hauptplatine der Inneneinheit der Wärmepumpe (an Stelle des Verbindungskabels zum Bedienteil) zu stecken. Das andere Ende der Verbindungsleitung muss nun auf die BUS-Schnittstelle des HPM Reglers gesteckt werden. Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird von der Wärmepumpe durch einen "Piep"- Ton quittiert.

3.3.4 Brauchwasser – Sollwerte

Werden vom den Standartwerten (45°C) abweichende Sollwerte für den Brauchwasserspeicher gewünscht, so können diese angepasst werden. Die Einstellung von unterschiedlichen Sollwerten für die Nutzungszeiten 1, 2, 3, 4, die Nichtnutzungszeiten und die Sondernichtnutzungszeiten sind möglich.

Dazu, (ausgehend vom Basisdisplay) durch Drücken der "OK" Taste die Menübedienung starten und mit der Taste "RUNTER" den Cursorpfeil auf "Brauchwasser" stellen und mit "OK" das Menü öffnen. Nun mit "RUNTER" und "OK" das Menü "Sollwerte" wählen. Darin sind die Parameter der Sollwerte für die Nutzungszeiten SW-NZx und die Nichtnutzungszeiten zu finden.

3.3.5 Heizkreise – Sollwerte, Heizkennlinie, Sollwertbegrenzung

Nach dem Laden des Anlagenschemas sind in beiden Heizkreisen die Parameter für die witterungsabhängige Berechnung der Vorlauftemperatursollwerte auf ein Heizungssystem Fußbodenheizung eingestellt. Dabei wurden eine flache **Heizkennlinie** (Steilheit/Steigung: HK-Steilh = 0.5), ein geringe **Krümmung** (Heizkörper- Exponent: Hk-Exp = 1.10) und ein komfortabler **Fußpunkt** (FusspNZx = 22°C) hinterlegt. Diese Parameter sind im Menü "Heizkreise", "Heizkreis x" unter "Sollwerte" zu finden.

Dazu mittels "OK" Taste – ausgehend vom Basisdisplay – die Menübedienung öffnen und weiter mit der Taste "RUNTER" den Cursorpfeil auf das Menü "**Heizkreise**" führen. Mit der "OK" Taste in dieses hinein wechseln. Ggf. (bei Anlagenschemen mit mehr als einem Heizkreis) mit "RUNTER", "HOCH" und "OK" den gewünschten Heizkreis wählen. Nun das **Sollwertmenü** wählen (durch Drücken der Taste "RUNTER") und dieses mit "OK" betreten.

Heizungssystem	Heizkennlinien- Steilheit	Heizkörper- Exponent
Fußbodenheizung (bis 35°C)	 0.2 (Vorlauf 29°C bei Aussen -10°C) 0.3 (Vorlauf 32°C bei Aussen -10°C) 0.4 (Vorlauf 35°C bei Aussen -10°C) 	1.10
Niedertemperatur-Heizkörper (bis 45°C)	 0.5 (Vorlauf 38°C bei Aussen -10°C) 0.6 (Vorlauf 41°C bei Aussen -10°C) 0.7 (Vorlauf 44°C bei Aussen -10°C) 	1.20
Radiatoren und Plattenheizkörper (bis 55°C)	 0.8 (Vorlauf 48°C bei Aussen -10°C) 0.9 (Vorlauf 51°C bei Aussen -10°C) 1.0 (Vorlauf 55°C bei Aussen -10°C) 	1.20 – 1.40 DIN: 1.33
Konvektoren (bis 65°C)	 1.1 (Vorlauf 58°C bei Aussen -10°C) 1.2 (Vorlauf 61°C bei Aussen -10°C) 1.3 (Vorlauf 65°C bei Aussen -10°C) 	1.40 - 1.66

Für abweichende Heizungssysteme folgende Anpassungen nötig:

Tabelle 3.3: Übersicht Heizsystem / Heizkennlinie

Mit Auswahl einer Heizkennlinie > 0.5 wird automatisch die Funktion **Sommerabschaltung** auf Art = 2 (3-Tage-Hauswart) eingestellt. Das bedeutet, dass die Außentemperatur 3 Tage in Folge zur eingestellten Messzeit einen Wert über der Ausschaltschwelle haben muss, damit die Heizung in Sommerabschaltung geht. Das gleiche gilt für die Unterschreitung der Einschaltschwellen. Der Parameter "**Art**" lässt sich im Menü "**Heizkreise / Heizkreis x / Funktion / Sommerabschaltung**" manuell auf 1: Komfort-Hauswart einstellen, wenn die Sommerabschaltautomatik sofort reagieren soll.

Eine tabellarische und grafische Darstellung der meistverwendeten Heizkennlinien ist in Anhang dieses Handbuches zu finden.

Je nach Aufbau des Heizungssystems und des verwendeten Materiales kann es nötig sein, eine **Sollwertbegrenzung** einzustellen. Dieses bewirkt, dass der berechnete Vorlaufsollwert (unabhängig von der gewählten Heizkennlinie) die eingestellte Maximaltemperatur nicht überschreitet. Eine Anpassung ist im Menü "**Heizkreise** / **Heizkreis x / Funktion / Sollwertbegrenzung**" möglich. Die Parameter "**maxVL**" bzw. "**maxAnfVL-T**" wirken auf die Sollwertbegrenzung (maximal berechnete Vorlauftemperatur) als Anforderungsbegrenzung (maximal angeforderte Vorlauftemperatur).

3.3.6 System - Uhrzeit und Datum

Im Menüpunkt "Uhren" unter "Uhr Service" muss die Systemuhr der HPM Reglers eingestellt werden. Dazu durch Drücken der Taste "OK" die Menübedienung öffnen (ausgehend vom Basisdisplay) und durch ein weiteres "OK" das Menü "Uhren" betreten. Nun mit der Taste "RUNTER" den Cursorpfeil zum Menü "Uhr Service" navigieren und mit "OK" in dieses hinein wechseln. Darin sind die Menüpunkte "Uhrzeit" bzw. "Datum" zu finden. Die hier enthaltenen Parameter "AktZeit" (aktuelle Uhrzeit) und "AktDatum" (aktuelles Datum) mittels "+" bzw. "-" Taste anpassen und danach mit "OK" bestätigen.

Die korrekte Einstellung der Systemuhr ist wichtig, damit die in den nächsten Schritten zu wählenden Nutzungszeiten (für Brauchwasser und Heizkreise) richtig wirken. Bei falsch eingestellter Systemuhr kann es zu falschen Nacht- und Urlaubsabsenkungen kommen.

3.3.7 Nutzungszeiten

Jedem Verbraucherkreis (Brauchwasser, Heizkreis 1, Heizkreis 2) und dem "Flüsterbetrieb" (QUIET) der Wärmepumpe (nur nutzbar bei Kommunikation zur Wärmepumpe) ist ein separater Uhrenkanal zugeordnet. Nach Laden des Anlagenschemas sind die Wochenprogramme aller Uhrenkanäle auf Montag – Sonntag, 00:00 – 24:00 Uhr eingestellt. Damit erfolgen keine Nachtabsenkung der Brauchwassertemperatur, HK Vorlauftemperatur und auch keine automatische Umschaltung der Wärmepumpe in den "Flüsterbetrieb".

Bei gewünschten Absenkungen können diese (nach Aufruf des Uhrenkanales im Menü "Uhren" unter "Uhr Kanalauswahl", "Brauchw. / Heizkr.1 / Heizkr.2 / Flüster") mit bis zu 4 Nutzungszeiten pro Tag und der Option "Block"-bildung (Zusammenfassung von Wochentagen mit gleichen Nutzungszeiten) festgelegt werden. Beginn und Ende der Nutzungszeiten dürfen sich nicht überschneiden. Tagesübergreifende Nutzungszeiten sind durch Eingabe von 2 Zyklen (AnzNZ=2; 1: 0-6Uhr; 2: 18-24Uhr) einstellbar.

In den Jahresprogrammen der Uhrenkanäle können "Sonder-Nichtnutzungs-" (max. 15) und "Sonder-Nutzungszeiten" (max. 10) festgelegt werden. Abhängig vom Datum ist es möglich, vom Wochenprogramm abweichende Betriebszeiten für Nichtnutzung (z.Bsp. Urlaubsreise in Privathaus) und Nutzung (z.Bsp. Tag der offenen Tür am Wochenende in einer Schule) festzulegen. Für jährlich wiederkehrende Sondertage kann die Angabe der Jahreszahl durch "--", ersetzt werden (z.Bsp. 01.01.--).

Das Menü "Uhren" wird nach 2 x Drücken der Taste "OK" (vorher zeigt der Regler das Basisdisplay) geöffnet. Durch Bewegen des Cursorpfeiles "RUNTER" auf "Uhr Kanalauswahl" und Auswahl mit "OK" zeigt der Regler die beschriebenen Uhrenkanäle im Display. Mit "RUNTER", "HOCH" und "OK" ist die Auswahl der Menüpunkte "Wochenprogramm", Sonder-Nichtnutzung" und "Sonder-Nutzungszeiten" möglich, in denen die beschriebenen Parameter zu finden sind.

3.3.8 Betreibsartenschalter

Die Betriebsartenschalter (des Reglers und der Wärmepumpe/n) stehen nach dem Laden des Anlagenschemas auf Stellung "Aus". In dieser Stellung werden keine Temperatursollwerte berechnet und auch keine Reglerausgänge angesteuert. Um die Anlage in Automatikbetrieb zu versetzen müssen die Betriebsartenschalter in Stellung "Auto" gebracht werden. Diese sind (ausgehend vom Basisdisplay) nach Drücken der Taste "+" (rechts) zu finden. Durch "HOCH" bzw. "RUNTER" den gewünschten Betriebsartenschalter auswählen und diesen mittels "-", bzw. "+" und "OK" Taste umstellen.

3.3.9 Funktionskontrolle

Die Prüfung der angeschlossenen Fühler und Kontrolle der korrekten Funktion der Ausgänge ist ein wichtiger Schritt zur erfolgreichen Inbetriebnahme.

Fühler

Der von den angeschlossenen Fühlern gemessene Wert wird in den Regelkreisen im Menü "Istwerte" angezeigt. Ist ein Fühler nicht angeklemmt, ist sein Kabel beschädigt oder ist ein Kurzschluss der Messleitung vorhanden, dann wird dieses als Fehler im Basisdisplay angezeigt (z.Bsp. Fehler Heizkreis 1, Fühler defekt). An welchem Fühler welcher Fehler erkannt wurde, ist im Statusmenü des betroffenen Regelkreises erkennbar (z.Bsp. Aussen zu hoch – Messleitung offen, Aussen zu niedrig – Kurzschluss des Fühlers oder der Messleitung)

Hilfsmaßnahmen:

- Beseitigung eventueller Klemmenbelegungsprobleme.
- Messsignal / Widerstandwert des abgeklemmten Fühlers prüfen. Ggf. defekten Fühler ersetzen. Die Messwerttabelle ist im Anhang dieses Handbuches zu finden.
- Fühler, die durch das geladene Anlagenschema konfiguriert und zugewiesen wurden aber nicht gebraucht oder nicht angeschlossen sind müssen im betroffenen Regelkreis im Menü "Service / Klemmenzuweisung" gelöscht werden (zugewiesene Eingangsklemme in "0" ändern).

Ausgänge

Um die Funktionalität der angeschlossenen Ventile und Pumpen zu überprüfen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.

- 1. Betriebsartenschalter des Reglers auf "Hand" einstellen.
- 2. Im jeweiligen Regelkreis im Menü "Handsteuerung" können die zugewiesenen Aktoren manuell angesteuert werden. Der Parameterwert "3" steht bei Pumpen und 3-Punkt Ventilantrieben für "Automatik". Genauso wie die "101" bei stetigen (0-10V) Ventilantrieben.
- 3. Durch ändern des Parameterwertes auf "0" gibt der HPM Regler als Handsteuersignal einen ZU-Befehl für 3-Punkt Antriebe, einen AUS-Befehl für Pumpen und Anforderungskontakte und 0% Stellsignal (0V) für stetige Antriebe aus.
- 4. Der Parameterwert "1" steht für AUF bei 3-Punkt- und EIN bei 2-Punkt-Signalen. Mit den Einstellungen 0-100 kann das komplette Stellsignal 0-10V überprüft werden.
- 5. Nach erfolgreicher Kontrolle sind alle Handsteuerbefehle und der Betriebsartenschalter des Reglers wieder auf "Auto" zu stellen.

3.3.10 Estrichtrocknung

Mit der Funktion "Estrichtrocknung" kann das vom Estrichleger (ausführende Fachfirma) übergebene "Aufheizprogramm" realisiert werden. Je nach verwendetem Estrichmaterial und Zusammensetzung können Anpassungen in den Parametern für die Starttemperatur, Aufheiz-, Halte-, und Abkühlschritte nötig sein, bevor die Funktion aktiviert werden kann.

Der HPM Regler bietet die Funktion "Estrichtrocknung" immer dann an, wenn im Heizkreis ein Vorlauftemperaturfühler zugewiesen ist oder das Anlagenschema 50090 (eine WP über Kommunikation + HK1 - ungemischt ohne Pumpe) geladen wurde. Nach dem Laden dieses Anlagenschemas wird die Funktion "Estrichtrocknung" automatisch im Display angezeigt. Wurde ein anderes anlagenspezifisches Schema geladen oder soll die Funktion aus dem laufenden Betrieb aktiviert werden, dann ist sie wie folgt aufrufbar:

Ausgehend vom Basisdisplay durch Drücken der "OK" Taste die Menübedienung öffnen und weiter mit der Taste "RUNTER" den Cursorpfeil auf das Menü "Heizkreise" führen. Mit der "OK" Taste in dieses hinein wechseln. Ggf. (bei Anlagenschemen mit mehr als einem Heizkreis) mit "RUNTER", "HOCH" und "OK" den gewünschten Heizkreis wählen. Danach mit der Taste "RUNTER" den Cursorpfeil zum Menü "Funktion" führen und dieses mit "OK" betreten. Nun weiter mit "RUNTER" bis das Menü "Estrichtrocknung" angezeigt und mit "OK" dieses öffnen.

Name	Info-Text	Einstellungen
Aktiv	Aktivierung der Funktion	0 - 1; Basiswert: 0
StartTemp	Starttemperatur	2 – 50 °C; Basiswert: 25 °C
HaltZBeg	Haltezeit der Starttemperatur	0 – 10 Tage; Basiswert: 1 Tag
TempÄnd+	Temperaturänderung Aufheizen	1 – 50 K pro Tag; Basiswert 5 K pro Tag
TempÄnd-	Temperaturänderung Abkühlen	1 – 50 K pro Tag; Basiswert 5 K pro Tag
MaxTemp	maximale Temperatur	2-65 °C; Basiswert: 45 °C
HaltZMax	Haltezeit Maximaltemperatur	0 – 10 Tage; Basiswert: 3 Tage

Tabelle 3.4: Parameter zum Anpassen und Aktivieren

Bei aktiver Estrichtrocknung wird der Vorlauftemperatursollwert (des momentanen Schrittes) über die Ansteuerung des Heizkreisventiles ausgeregelt bzw. von der Wärmepumpe angefordert.

Bei Abweichungen zwischen Sollwert und Istwert über eine einstellbare Grenze und Zeitdauer wird eine Störmeldung ausgelöst. Die Reaktion auf einen Netzspannungsausfall (Schrittwiederholung, Neubeginn oder Abbruch der Estrichtrocknung) und die beschriebene Überwachung sind mittels weiterer Parameter im Funktionsmenü einstellbar.

Im Statusmenü des Heizkreises und unter Service / Estrichtrocknung werden bei aktiver Funktion der Betriebsstatus "Estrichtrocknung" und weitere Informationen zum aktuelle Schritt angezeigt (z.Bsp. Solltemperatur 35°C, Schrittstatus Aufheizen).

Nach Ende der Estrichtrocknung wechselt der Betriebsstatus des Heizkreises automatisch auf witterungsgeführte Sollwertberechnung, wenn ein Aussentemperaturfühler zugewiesen ist. Bei geladenem Anlagenschema 50090 ist kein Aussenfühler zugewiesen und er Heizkreis geht in den Betriebsstatus "Nicht Aktiv / Aus" (keine Anforderung der Wärmepumpe).

Weiterführende Erklärungen sind im Handbuch Teil 2 "Parameterbeschreibung" zu finden.

4.1 Anzeige von Störmeldungen

Der HPM erkennt gewissen Störmeldungen und Fehler. Der Benutzer wird durch den Wechsel im Basisdisplay darauf aufmerksam gemacht. Durch die folgenden Kurztexte werden die Fehler präzisiert:

FS-Anlage	Frostschutz der Anlage, Vorlauftemperatur unter Frostschutzgrenze
FS-Spei(cher)	Frostschutz des Speichers, Speichertemperatur unter Frostschutzgrenze
GS-FrRaum	Gebäudeschutz, Raumtemperatur unter Frostschutzgrenze
GS-HiGrRaum	Gebäudeschutz, Raumtemperatur über Hitzegrenze
oGrKoll	Solarkollektortemperatur über Obergrenze
oGrSpei	Speichertemperatur über Obergrenze
oGrVorl	Vorlauftemperatur über Obergrenze
SM-Anlage	Störmeldung, Anlage: Eingang Störmeldung aktiv
SM-Eingang	Störmeldung Eingang (Kurzschluss oder Kabel fehlerhaft)
thermDes	thermische Desinfektion nicht fertiggestellt
Xw-LadeVL	Lade Vorlauftemperaturabweichung zwischen Ist- und Sollwert liegt über Regelabweichung
Xw-Raum	Lade Vorlauftemperaturabweichung zwischen Ist- und Sollwert liegt über Regelabweichung
Xw-Spei	Speichertank-Temperaturabweichung zwischen Ist- und Sollwert liegt über Regelabweichung
Xw-SpeiVL	Speichertank-Vorlauftemperaturabweichung zwischen Ist- und Sollwert liegt über Regelabweichung
Xw-Vorl	Vorlauftemperaturabweichung zwischen Ist- und Sollwert liegt über Regelabweichung
Xw-Regel	Temperaturabweichung des Regelfühlers zwischen Ist- und Sollwert liegt über Regelabweichung

Diese müssen nicht quittiert werden. Die Störungsanzeige erlischt automatisch, sobald das Problem behoben wurde.

Auch die Störungscodes der über Kommunikation mit dem HPM verbundenen Wärmepumpen werden im Reglerdisplay angezeigt. Einige davon müssen quittiert werden. Eine Auflistung aller Störmeldungen der Wärmepumpe sind im Bedien- und Service- Handbuch der Wärmepumpe zu finden.

4.2 Heizkennlinie

		_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	
	0,2	22	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,4	29,4	30,3	
	0,3	22	22,7	24,3	25,8	27,3	28,7	30,2	31,6	33,1	34,5	
	0,4	22	23	25,1	27,1	29,1	31	32,9	34,8	36,7	38,6	
	0,5	22	23,2	25,9	28,4	30,9	33,3	35,7	38,1	40,4	42,7	
	0,6	22	23,5	26,7	29,7	32,7	35,6	38,5	41,3	44,1	46,8	
	0,7	22	23,7	27,5	31	34,5	37,9	41,2	44,5	47,7	51	(Dur
nie	0,8	22	24	28,3	32,3	36,3	40,2	44	47,7	51,4	55,1	ußbodenheiz
 Heizkennli 	6'0	22	24,2	29,1	33,7	38,1	42,4	46,7	50,9	55,1	59,2	= 1.10 (für F
n - Steilheit)	t	22	24,5	29,9	35	39,9	44,7	49,5	54,1	58,8	63,4	Krümmung
ilh (Kennlinie	1,1	22	24,7	30,7	36,3	41,7	47	52,2	57,4	62,4	67,5	Exponent) -
HKSte	1,2	22	25	31,5	37,6	43,5	49,3	55	9'09	66,1	71,6	(Heizkörper-
	1,3	22	25,2	32,3	38,9	45,3	51,6	57,7	63,8	69,8	75,7	HK-Exp
	1,4	22	25,5	33,1	40,2	47,1	53,8	60,5	67	73,5	6'62	
	1,5	22	25,7	33,9	41,5	48,9	56,1	63,2	70,2	77,1	84	
	1,6	22	26	34,7	42,8	50,7	58,4	99	73,4	80,8	88,1	
	1,7	22	26,3	35,5	44,1	52,5	60,7	68,7	76,7	84,5	92,2	
	1,8	22	26,5	36,3	45,4	54,3	63	71,5	6'62	88,2	96,4	
Vorlauftemp.	in °C		5 5	ni 1 15	- 9	ere v	o du	ıətr	3er -	15	-20	

Mittels Heizkennlinie (Steilheit), Heizkörperexponent (Krümmung) und Fußpunkt (Parallelverschiebung) ist eine Anpassung der witterungsgeführten Berechnung des Vorlaufsollwertes im Menü Heizkreis x / Sollwerte möglich.

Die in der Tabelle dargestellten Werte der Heizkennlinie sind im HPM Regler im Menü Heizkreise / Heizkreis x / Service / Hk.Adaption zu finden. Hier werden die mit den aktuellen Einstellungen berechneten Kennlinienwerte in 5°C Schritten der Außentemperatur gegenübergestellt.



4.3 Messwerttabelle der Fühler

Der HPM Regler arbeitet vorrangig mit Standard Pt1000 Widerstandfühlern. Zum Überprüfen eines Fühlers müssen beide Adern der Messleitung vom HPM Regler getrennt werden. Dann kann sein Temperaturabhängiger Widerstandswert mittels Multimeter gemessen werden. Der Messwert muss dem im HPM Regler angezeigten Rohwert des wieder angeklemmten Fühlers entsprechen. Der Rohwert ist im Menü "Konfiguration / Eingänge / Kl.xx Fühler" zu finden. Zum Aufruf der Konfiguration ist die Eingabe des Servicecodes nötig.

Temp. (°C)	Rohwert (kOhm)	Temp. (°C)	Rohwert (kOhm)	Temp. (°C)	Rohwert (kOhm)	Temp. (°C)	Rohwert (kOhm)
-28	0.890	2	1.008	32	1.125	62	1.240
-26	0.898	4	1.016	34	1.132	64	1.248
-24	0.906	6	1.023	36	1.140	66	1.255
-22	0.914	8	1.031	38	1.148	68	1.263
-20	0.922	10	1.039	40	1.155	70	1.271
-18	0.929	12	1.047	42	1.163	72	1.278
-16	0.937	14	1.055	44	1.171	74	1.286
-14	0.945	16	1.062	46	1.179	76	1.294
-12	0.953	18	1.070	48	1.186	78	1.301
-10	0.961	20	1.078	50	1.194	80	1.309
-8	0.969	22	1.086	52	1.202	82	1.317
-6	0.976	24	1.093	54	1.209	84	1.324
-4	0.984	26	1.101	56	1.217	86	1.332
-2	0.992	28	1.109	58	1.225	88	1.340
0	1.000	30	1.117	60	1.232	90	1.347

4.4 Menüstruktur

Globales	Meldungen			
	Fehler			
	Service	Hardware		
		Software		
		Kalt- Warmstart		
		Zugriffscodes		
		Projektmanagement		
	Systemuhr			
	Strukturierung	Display		
		WEB		
MSR-GLT	Uhren	Uhr Istwerte		
		Uhr Kanalauswahl	"Regelkreis"	Wochenprogramm
			BW/HK1/HK2/Quiet	Sond. NN-Zeiträume
				Sond. N-Zeiträume
				Vorrang
		Uhr Status	"Regelkreis"	Betriebsstatus
				0=NN; 1=NZ1; 2=NZ2;
		Uhr Handsteuerung	"Regelkreis"	3=NZ3; 4=NZ4; 5-10 SNZ; 11=AUTO
		Uhr Service	Uhrzeit	aktuelle Uhrzeit
			Datum	aktuelles Datum
			Mode	So/Wi - Umschaltung
			Klemmenzuweisung	"Regelkreis"
	Wärmeerzeuger	Wärmepumpenkreis "n"	(siehe Folgeseiten: Menüst Bibliotheksprogramms "W	ruktur des ärmepumpenkreis")
		Strategiekreis	(siehe Folgeseiten: Menüst Bibliotheksprogramms "St	ruktur des rategiekreis")
			(siehe Folgeseiten: Menüst	ruktur des
	Pufferspeicher		Bibliotheksprogramms "Pu	(ifferspeicher")
	Droughruggen		(siehe Folgeseiten: Menüst	ruktur des
	Diauciiwassei		Bibliotheksprogramms "Bi	cauchwasser")
	Heizkreise	Heizkreis "n"	(siehe Folgeseite: Menüstre	uktur des
			Bibliotheksprogramms "He	eizkreis")
	Trend	Trend "n"	Istwerte	Trend
			Zusatzfunktion	Aufzeichnen
				Regler
			Status	
			Service	Aufzeichnen
				Klemmenzuweisung
Q-h-n-itt-t-11	Ethomst			Keferenz/Loschen
Schnittstellen	Ethernet			
	Wärmanumnan	Alloom Konnyorto		
	w armepumpen	Wärmonumna "n"		
Vonfiguration	Fineënaa	warmepumpe n		
Nonliguration	Aussänge			
	Ausgange			
	schalter			
Anlagonsaherrer	Einstellung des Anlee	homes und Wärmanume	ma Valtatart avalagan	
Amagenschemen	Baslan Hairing des Anlagensei	values and warmepumpenty	ps, Kalistari ausiosen	
Anfagenubersicht	Regier, Heizkreis "n", Brau	icnwasserkreis, Putterspeich	ier, warmepumpe "n"	

Bibliotheksprogramm "Wärmepumpe"

XX7::	Tetersonte		
warmepumpe	Istwerte	:	
		WPAussen	
		WPVorl	
		WPRückl	
		usw.	
	Sollwerte	SollwertHK	Heizkreise Heizen/Kühlen
		SollwertBW	Brauchwasseranforderung
	Funktion	Sollwertbegrenzung	
		Überhöhung	
		Wartung	
		Meldung	
		ext. Anforderung	
		Regler	
		Bivalenz	
		Aquarea	Settings
			Service
			Modus
			Busstatus
	Status	Betriebsstatus, Störstatus, SW-Qu Hilfsstatusanzeigen, Aquarea Ri	uelle, Ausgänge, ü ckmeldungen OP
	Handsteuerung	WP Freigabe	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO
		WP Bivalenz	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO
	Service	Allg. Kennwerte	Betriebsstunden/ Starts
		Wartung	
		Meldung	
		ext. Anforderung	
		Busstatus	
		Wärmemenge	Wärme. Energie, COP
		Fühlerkorrektur	Korrekturwert +/- 10K
		Klemmenzuweisung	

Bibliotheksprogramm "Strategiekreis"

Stratogialmaig	Intruorto	VoulUV		
Strategiekreis	Istwerte			
		V OFIB W		
		Aussen		
		usw.		
	Sollwerte	SW-VorlHK	Heizkreise Heizen/Kühlen	
		SW-VorlBW	Brauchwasseranforderung	
	Funktion	Führung		
		Folge		
		Überhöhung		
		Meldung		
		Frostgrenze		
		Pumpe		
		Zusatzwärmeerzeuger		
		ext. Anforderung		
		Regler		
		Sollwertbegrenzung		
		Blockierschutz		
	Status	Betriebsstatus, Störstatus, SW-Quelle,		
	Status	Ansteuerung Ausgänge, Hilfsstatusanzeigen		
	Handsteuerung	Pumpe	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO	
		ZWE	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO	
	Service	Allg. Kennwerte		
		Führung		
		FreigabeHK		
		FreigabeBW		
		Meldung		
		Pumpe		
		Zusatzwärmeerzeuger		
		Ext. Anforderung		
		Fühlerkorrektur	Korrekturwert +/- 10K	
		Klemmenzuweisung		

Bibliotheksprogramm "Pufferspeicher"

Puffersneicher	Istwerte				
i unerspeicher	Istwerte	Puffer			
		Solar	Solar		
		Zugetzwärmegenzeugen			
		Zusatzwarmeerzeuger			
		usw.			
	Sollwerte	SW-Zone1	Sollwert Heizen/Kühlen		
		ÜberhZ1	Überhöhung bis Abschaltg.		
	Funktion	Überhöhung			
		ext. Anforderung			
		Meldung			
		Pufferspeicher	Pufferspeicher		
		Zusatzwärmeerzeuger	Zusatzwärmeerzeuger		
		Solar	Solar		
	Status	Betriebsstatus, Störstatus, SW-Quelle, Ansteuerung Ausgänge, Hilfsstatusanzeigen			
	Handsteuerung	ZWE	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO		
		SolPu	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO		
		usw.			
	Service	Allg. Kennwerte			
		Ext. Anforderung			
		Fühlerkorrektur	Korrekturwert +/- 10K		
		Klemmenzuweisung			

Bibliotheksprogramm "Brauchwasserkreis"

Brauchwasser	Istwerte	Speicher			
Diauchwasser	istwerte	Speicher?			
		Speicher Vorlauf			
		usw.			
	Sollwerte	SW-Speicher			
		·			
		SW-NZ1			
		SW-NZ2			
		usw.			
	Zusatzfunktion	Vorrang			
	LuouLluminon	Reglerfreigabe			
		Rücklaufbegrenzung			
		Fernbedienung			
		Meldung			
		Frostgrenze			
		Sollwertbegrenzung			
		Regler			
		Zwangsladung			
		Thermische Desinfektion			
		Zirkulationspumpe			
		Blockierschutz			
		Leistungsbegrenzung			
		Solarstatistik			
	Status	Betriebsstatus, Störstatus, SW-Quelle,			
	Status	tusanzeigen			
	Handsteuerung	Ventil	3Pkt.: 0=ZU;1=AUF;2=HALT;		
			3=AUIO;		
		Dumpon / Spaigharanti	0 = 4 US; 1 = EN; 2 = 4 UTO		
	Comico	Allegemeine Konnwerte	0-A03, 1-EIN, 3-A010		
	Service	Vorman a			
		vonang Bücklaufbegrenzung			
		Maldung			
		Paglar			
		Speicher			
		Speichervorlauf			
		Ladevorlauf			
		Solarkreis			
		Thermische Desinfektion			
		Leistungsbegrenzung			
		Einschaltverzögerung			
		Ausschaltverzögerung			
		Solarstatistik			
		Fühlerkorrektur	Korrekturwert +/- 10K		
		Klemmenzuweisung			

Bibliotheksprogramm "Heizkreis"

Heizkreis	Istwerte	Raum	(nur bei Raumtempregelg.)	
		Aussen		
		Vorlauf		
		usw.		
	Sollwerte	SW-Raum	(nur bei Raumtempregelg.)	
		SW-Vorl		
		HK-Steilh		
		Hk-Exp		
		FusspNZ1		
		:		
		SW-Kühl	Sollwert Kühlung	
	Zusatzfunktion	Sommerabschaltung		
		Hk.Adaption		
		Sollwertbegrenzung		
		Universalbegrenzung		
		Raumeinfluss	(nur bei Raumtempregelg.)	
		Verz Aussentemp	(
		Ausl-Temperatur		
		Fernbedienung		
		Meldung		
		Frostgrenze		
		Pumpe		
		Regler		
		Blockierschutz		
		Leistungsbegrenzung		
		Stützbetrieb		
		Estrichtrocknung		
		Kühlung		
		Potriobastatua Störstatua S	W Qualla	
	Status	Ansteuerung Ausgänge, Hilfsstatusanzeigen		
	Handsteuerung	Ventil	3Pkt.: 0=ZU: 1=AUF:	
	Thandstead ang	(chili	2=HALT; 3=AUTO;	
			stetig: 0 - 100%; 101=AUTO	
		Pumpe	0=AUS; 1=EIN; 3=AUTO	
		Dumponohaonlaing	0=NORMAL; 1=MINIMAL;	
		Fullpenabsenkung	3=AUTO	
	Service	Allg.Kennwerte		
		Sommerabschaltung		
		Hk.Adaption		
		Sollwertbegrenzung		
		Universalbegrenzung		
		Raumeinfluss	(nur bei Raumtempregelg.)	
		Verz.Aussentemp.		
		Fernbed.		
		Meldung		
		Regler		
		Leistungsbegrenzung		
		Estrichtrocknung		
		Fühlerkorrektur	Korrekturwert +/- 10K	
		Klemmenzuweisung		
		0		

Index

Α		Μ	
Anlagenschema laden	29	Menüstruktur	43
Anlagenübersicht	10	Menüstruktur	33
Aquarea Settings	35	Montage	14
В		Ν	
Basisdisplay	8	Nutzungszeiten	37
Bedienelemente	8	C C	
Betreibsartenschalter	38	D	
Betriebsartenschalter	9	F	
BW - Sollwerte	36	Partymode	10
D		Q	
Datum	37	Quittierung	10
_			
E		S	
Estrichtrocknung	39	Schnittstellen	12
		Sockel	11
F		Sollwertbegrenzung	36
-		Störmeldungen	40
Funktionskontrolle	38		
Fühlersignale	42	т	
н		Technische Daten	13
Heizkennlinie	36, 41		
HK - Sollwerte	36	0	
HPM tool	6, 27	Uhrzeit	37
I		V,W	
Inbetriebnahme	27	Wartung	10
Index	48	weitere Finstellungen	10
Installation	14	Verbindung zur Wärmenumne	23
			25
К		Z	
Klemmenbelegung	15	Zugriffscodes	34
Kommunikation	12		